

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek s kvalitou značky Tecatlantis.

Všechny doplňky a součásti tohoto výrobku prošly pečlivou výrobou a kontrolami.

Před instalací tohoto výrobku se, prosím, ujistěte, že v balení se nacházejí všechny součástky a jsou v bezchybném stavu.

Více informací naleznete na našich webových stránkách www.aquatlantis.com.

EASY LED CONTROL 1PLUS

Zapojte výstup (OUTput) zdroje napájení do vstupu (INput) řídicího spínače a koncovku svítidla do výstupu (OUTput) řídicího spínače.

KONFIGURACE PROVOZU RADICE

A. Nastavení času

Na LCD obrazovce řídicího spínače se zobrazí čas jako na hodinkách.

Pro konfiguraci postupujte následovně:

- Zmáčknete tlačítko "MODE". Na obrazovce se zobrazí "SET TIME". Pomocí tlačítek "UP" a "DOWN" nastavte hodiny. Znovu zmáčknete tlačítko "MODE" a nastavte minuty.

V následujících etapách postupujte vždy stejně - po každém kroku zmáčknete tlačítko "MODE".

B. Konfigurace programu

- Na obrazovce se objeví "ON 1".

Nastavte hodinu zapnutí 1. program.

Nastavte požadované minuty.

- Na obrazovce se objeví "OFF 1".

Nastavte hodinu vypnutí 1. program.

Nastavte požadované minuty.

- Na obrazovce se objeví "ON 2".

Nastavte hodinu zapnutí 2. program.

Nastavte minuty. Jestliže nechcete druhý program, nastavte hodiny na 00:00.

- Na obrazovce se objeví "OFF 2".

Nastavte hodinu vypnutí 2. program.

Nastavte minuty. Jestliže nechcete druhý program, nastavte hodiny na 00:00.

C. Regulace intenzity světla

- Displej zobrazuje „MODE“. K regulaci intenzity světla použijte tlačítka „UP“ a „DOWN“.

- Zmáčknete tlačítko "MODE". "SET END" oznamuje, že naprogramování bylo dokončeno.

V naplánovaný čas se držák zdroje

světla postupně otevře, dokud nebude dosaženo intenzity označené na displeji. Postup „rozednívání“ a „stmívání“ je nastavený automaticky v poměru k intenzitě světla až do limitu 1 hodiny, kdy dosáhne intenzita 100 %.

Poznámka: Změnou intenzity zdroje světla během doby „rozednívání“ a „stmívání“ můžete okamžitě spustit nové programování. Vybavení odpojte od zdroje napájení a opět jej zapnete. V případě přerušování napájení a bude-li baterie fungovat správně, bude zachováno nastavení ovladače. Po obnovení připojení se světlo znovu postupně zapne.

- Je nutná lithiová nabíjecí baterie typu LIR2032 3.6V.

- Pozor! Používejte pouze lithiové nabíjecí baterie.

- Je-li řídicí spínač v provozu, baterie se nabíjí. Používání nenabíjecích baterií může způsobit vážné problémy jako únik kapaliny, požár nebo nebezpečí výbuchu.

- Nebudete-li řídicí spínač používat, vypnete jej ze zásuvky. Nevypnete-li jej, spínač bude dále v provozu, čímž se napětí v obvodu oproti normálnímu provozu zvýší. Při dlouhodobě zvýšeném napětí může dojít k poškození některých součástí.

Likvidace

Při odstraňování výrobku se řiďte platnými zákony. Chraňte životní prostředí.

Záruka

Firma Tecatlantis garantuje kvalitu svých výrobků, součástí a dílů a poskytuje záruku dle platných právních norem. Záruka je platná po dobu 24 měsíců od data nákupu a pouze na výrobní závady výrobku, nevztahuje se tedy na poškození způsobená nesprávným používáním nebo nehodami. Vyskytne-li se závada, přichází v úvahu pouze oprava nebo výměna dotčených částí. Jsou vyloučeny žádosti o odškodnění za škody a újmy na jiném majetku a/nebo osobách. Používejte vždy výrobky značky Tecatlantis. V opačném případě dojde k okamžitému zrušení záruky. Náklady spojené s transportem závadného výrobku připadají zákazníkovi. V případě uplatnění záruky přiložte k výrobku správně vyplněný záruční doklad a potvrzení o koupi.