1



2



JBL ProTemp s25: 230 V / 50 Hz / 25 W

JBL ProTemp s50: 230 V / 50 Hz / 50 W

JBL ProTemp s100: 230 V / 50 Hz / 100 W

JBL ProTemp s150: 230 V / 50 Hz / 150 W

JBL ProTemp s200: 230 V / 50 Hz / 200 W

JBL ProTemp s300: 230 V / 50 Hz / 300 W

JBL GmbH & Co. KG
Dieselstraße 3
67141 Neuhofen
Deutschland
www.JBL.de

13 60421 00 0 V03

DE JBL ProTemp Sicherheits-Regelheizer für Aquarien
Anleitung

Besonderheiten

JBL ProTemp Aquarien-Regelheizer sind nach dem neuesten Stand der Technik konstruiert und eignen sich sowohl für Süß- als auch Meerwasseraquarien. Ein Schutzkorb aus Kunststoff um das Quarzglas verhindert, dass Fische sich bei Kontakt mit der heißen Oberfläche verbrennen. Das ohnehin schon sehr bruchfeste Sicherheitsquarzglas des Heizers wird so noch zusätzlich vor Bruch durch unvorsichtiges Hantieren geschützt. Ein Sicherheitsthermoschalter im Heizer unterbricht die Stromzufuhr bei übermäßiger Erhitzung, z. B. wenn vor dem Wasserwechsel versehentlich vergessen wurde, den Netzstecker zu ziehen, und der Heizer teilweise trocken liegt.
Die kurze und kompakte Bauform ermöglicht ein senkrechtes Anbringen des Heizers in nahezu allen handelsüblichen Aquarien. JBL ProTemp Regelheizer sind völlig wasserdicht und können auch vollständig untergetaucht betrieben werden. Ein großes Einstellrad mit leicht abzulesenden Markierungen ermöglicht eine bequeme Vorwahl der gewünschten Temperatur in einem Bereich von 20 - 34 °C. Eine zusätzliche Kontrolle mit einem Aquarienthermometer während der ersten zwei Tage ist jedoch unbedingt erforderlich.

Hinweis:
Der Sicherheitsthermoschalter ist keinesfalls als Automatik zu verstehen, die ein Ziehen des Netzsteckers bei Wasserwechsel erübrigt, sondern lediglich als zusätzliche Sicherheitsvorkehrung gegen Unfälle mit Elektrizität. Konstruktionsbedingt kann sich der Heizer aber stark erwärmen bevor der Sicherheitsschalter abschaltet. Dabei kann es auch zur Verformung des Schutzkorbes kommen.

Sicherheitshinweise

1. Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild angegebene Betriebsspannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
2. Gerät niemals außerhalb des Aquariums in Betrieb nehmen.
3. Der am Gerät markierte Mindestwasserstand (Abb.) muss eingehalten werden.
4. **Warnung:** Vor Wartungsarbeiten am Gerät oder im Aquarium alle elektrischen Geräte im Aquarium vom Stromnetz trennen.
5. Das Netzkabel dieses Gerätes kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung des Kabels muss das Gerät sofort entsorgt werden.
6. Das Gerät kann nicht zerlegt oder repariert werden. Bei Beschädigung muss das Gerät entsorgt werden.
7. Das Gerät ist wasserdicht und kann bis zu einer Tiefe von 100 cm eingetaucht werden.
8. Das Gerät darf nur in Innenräumen betrieben werden.
9. Das Gerät darf für keine anderen als in dieser Gebrauchsinformation genannten Zwecke verwendet werden.
10. Unter Aufsicht kann dieses Gerät von Kindern über 8 Jahre und von Menschen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, sowie unerfahrenen Menschen verwendet werden. Dafür sollten sie eine Einführung in die Funktionsweise des Geräts bekommen haben und sich der Gefahren der Anwendung bewusst sein. Das Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten das Gerät nicht säubern oder warten, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.
11. Bei Nichtgebrauch oder vor jeder Arbeit am Heizer unbedingt den Netzstecker ziehen
12. Netzstecker niemals ins Wasser tauchen.

Anwendung

1. Stecken Sie den Schutzkorb aus Kunststoff zusammen (Abb. 1).
2. Stecken Sie den Heizer in den Schutzkorb aus Kunststoff (Abb. 1).
3. Nehmen Sie die gewünschte Temperaturvorwahl am Einstellrad vor.
4. Tauchen Sie den Heizer mindestens bis zur Linie „min. water level“ ins Wasser ein (Abb. 2) und befestigen ihn mit den Saughaltern an der Aquarienscheibe. Aus Gründen der bequemen Bedienbarkeit empfehlen wir ein senkrechte Anbringung. Jede andere Lage unter Wasser ist jedoch möglich. Wählen Sie zur Anbringung eine Stelle, wo eine gute Wasserzirkulation herrscht, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Aquarium zu gewährleisten. Stecken Sie den Heizer niemals in den Bodengrund. Warten Sie ca. 10 - 15 Minuten, damit der Thermostat sich an die umgebende Wassertemperatur angepasst hat.
5. Verbinden Sie den Heizer mit dem Stromnetz. Eine Kontrolllampe leuchtet auf, wenn das Gerät heizt. Falls erforderlich, kann der Heizstab im Schutzkorb aus Kunststoff so gedreht werden, dass die Kontrolllampe leicht einsehbar ist.
6. Vergleichen Sie während der ersten 24 - 48 Stunden Betrieb die eingestellte Temperatur am Einstellrad öfter mit der tatsächlich am Aquarienthermometer ange zeigten Temperatur. Bei eventuellen Abweichungen nehmen Sie eine Korrektur wie folgt vor: Bei zu niedriger Temperatur drehen Sie das Einstellrad um 1 – 2°C höher, bei zu hoher Temperatur drehen Sie es um 1 – 2 ° C niedriger. Danach warten Sie ca. 12 Stunden und prüfen Sie dann, ob die gewünschte Temperatur erreicht wurde.

ACHTUNG: Die mit einem Heizer in einem Aquarium maximal erreichbare Temperatur ist vom Wasservolumen und der Temperaturdifferenz zum umgebenden Raum abhängig! Die Auswirkung auf der Schachtel ist deshalb nur als Orientierungshilfe, nicht aber als Zusage für das Erreichen jeder beliebig einzustellenden Temperatur zu verstehen.

Reinigung und Pflege:
Ziehen Sie vor jeder Arbeit am Heizer unbedingt den Netzstecker.
In hartem Wasser können sich mit der Zeit Kalkablagerungen auf dem Heizer und dem Kunststoffschutzkorb bilden. Diese können mit JBL Clean A entfernt werden. Bei hartnäckigen Ablagerungen legen Sie Heizer oder/und Kunststoffschutzkorb über Nacht in JBL Clean A. Danach spülen Sie mit klarem Wasser und installieren den Heizer wieder.

Entsorgung: Dieses Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die örtlichen Entsorgungsvorschriften für Elektrogeräte.

Garantie

Für dieses JBL Produkt übernehmen wir eine Garantie von 4 Jahren ab dem Kaufdatum. Der Kassenbon gilt als Garantiebeleg.
Die Garantie erstreckt sich auf Montage- und Materialfehler. Glasbruch, Beschädigung des Netzkabels sowie Schäden durch äußere Einflüsse und unsachgemäße Behandlung sind von der Garantie ausgeschlossen.

Weitere Garantieansprüche bestehen nicht, insbesondere wird, soweit gesetzlich zulässig, keine Haftung für Folgeschäden übernommen, die durch dieses Gerät entstehen. Im Garantiefall wenden Sie sich an Ihren Zoofachhändler.

UK JBL ProTemp Safety Heater-stat for the aquarium
Instructions

Special features:
JBL ProTemp aquarium heaters incorporate the latest technology and are suitable for both freshwater and marine aquariums. A protective plastic grid around the quartz glass prevents fish accidentally touching the hot surface and suffering burns. This also protects the very tough safety quartz glass from damage when handled carelessly. A safety protection device in the heater interrupts the electric current in the event of overheating e.g. if the owner forgets to unplug the heater when changing the water and when the heater is left in the dry.
Due to the short, compact form the heater can be positioned vertically in almost any household available aquarium. JBL ProTemp heaters are completely watertight and can be operated fully immersed. A large control dial with clear markings enables the temperature to be easily set in the range of 20 - 34 ° C. However it is vital that additional checks are carried out using an aquarium thermometer during the first two days.

Caution:
The safety thermostat switch is not intended at all as an automatic switch which makes it unnecessary to disconnect the appliance from the mains when changing the water, but is rather an additional safety feature to protect against accidents involving electricity. Due to its construction, the heater may become very hot before the thermostat switches off. This may lead to the protective bracket warping.

Safety advise:
1. Check that the operating voltage stated on the model label is corresponding with the mains voltage.
2. Never operate the appliances outside the aquariums.
3. The minimum water level marked on the appliance must be complied with.
4. **Warning:** Before operating or carrying out maintenance, all electric appliances in the aquarium must be disconnected from the power supply.
5. The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged the appliance should be scrapped.
6. The appliance cannot be dismantled or repaired. In case of any damage the appliance should be scrapped.
7. The appliance is watertight and can be immersed to a depth of 100 cm.
8. The appliance is only for use indoors.
9. The appliance should not be used for any other purpose than it is intended to be used by the manufacturer.
10. The appliance may be used by children over the age of 8 and by persons with a physical, sensory or mental impairment, as well as by inexperienced persons, if they are under supervision. They should have received an introduction to how to use the appliance for this purpose and be aware of the risks of use. The appliance is not a toy. Children should not clean the appliance or do maintenance or repair work on it unless they are over the age of 8 and are being supervised.
11. Unplug the appliance, when the appliance is not in use and before cleaning.
12. Must not immerse the plug in water.

Use:
1. Assemble the protective plastic grid (fig.1).
2. Place the heater in the protective plastic grid (fig. 1)
3. Preselect the temperature required using the temperature dial.
4. Immerse the heater in the water to at least the “min. water level“ line (fig. 2) and attach it to the wall of the aquarium using the suction holders. For ease of use we recommend positioning the appliance vertically, however any other position is possible. In order to guarantee an even distribution of warmth in the aquarium, the appliance should be located where there is good water circulation. Never put the heater into the ground-covering material. Wait for approx. 10 - 15 minutes for the thermostat to adjust to the temperature of the surrounding water.
5. Connect the heater to the power supply. A control lamp lights up when the appliance is heating. If necessary, the heater can be turned in the protective plastic grid so that the control light can be easily seen.
6. During the first 24 – 48 hours of operation, frequently compare the temperature set on the dial with the actual temperature shown on the aquarium thermometer. In the event of any deviation, make the following corrections: if the temperature is too low, turn the dial up by 1 – 2°C, if the temperature is too high, turn the dial down by 1 – 2 ° C. Then wait about 12 hours before checking whether the required temperature has been reached.

NOTE: The maximum temperature which can be attained with a heater in an aquarium depends on the volume of water and the difference in temperature to the surrounding area! The range shown in the overview on the box is only intended as a guide, and not as a promise that whatever temperature is set can also be attained.

Cleaning and care:
Unplug before cleaning and care.
In hard water, limescale deposits may form over time on the heater and the protective plastic grid. These can be removed using JBL Clean A (available at your specialist pet shop). For stubborn limescale, soak the heater and/or plastic protective basket overnight in JBL Clean A, then rinse in clear water and re-install.

Disposal: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

Guarantee:
A guarantee of 4 years from the date of purchase is granted for this JBL product.
The till receipt is proof of guarantee.
The guarantee covers faults in assembly and materials. Glass breakage, damage to the power cable as well as damage arising from external influences and incorrect handling are exempt from the guarantee.

The guarantee does not extend to further claims. In particular, and as far as legally allowed, no liability is accepted for any subsequent damage caused by this appliance. In the event of a claim under the terms of this guarantee, please contact your specialist retailer.

FR JBL ProTemp Combiné chauffant réglable pour aquariums
Instructions d'emploi

Particularités
Les chauffages JBL ProTemp ont été conçus selon de nouvelles techniques innovantes et conviennent aussi bien pour les aquariums d'eau douce que ceux d'eau de mer. Une cage de protection en matière plastique autour du verre quartz évite aux poissons de se brûler en cas de contact accidentel avec la surface chaude. Cette cage assure également une protection supplémentaire en cas de choc lors de la manipulation, même si le verre quartz trempé du combiné est déjà en lui-même particulièrement résistant. En cas de surchauffe, un dispositif de sécurité coupe l'alimentation électrique, par exemple lorsqu'on a oublié de débrancher l'appareil lors du renouvellement de l'eau de l'aquarium et que le combiné est partiellement hors de l'eau.
Sa forme courte et compacte permet de positionner verticalement ou horizontalement le chauffage dans la plupart des aquariums du commerce. Les chauffages JBL ProTemp sont cependant totalement étanches et peuvent parfaitement fonctionner en immersion totale. Une molette de réglage de grandes dimensions, avec des repères faciles à lire, permet de sélectionner facilement la température souhaitée dans une plage de 20 à 34°C. Il est néanmoins indispensable d'effectuer un contrôle complémentaire de la température de l'eau à l'aide d'un thermomètre d'aquarium JBL pendant les deux premiers jours.

Information importante :
Le thermorupteur de sécurité ne doit pas être considéré comme un dispositif automatique évitant de débrancher l'appareil lors du renouvellement de l'eau de l'aquarium. Il s'agit simplement d'une sécurité supplémentaire contre les accidents électriques. En raison de sa conception, l'appareil peut dégager une forte chaleur avant que le thermorupteur ne soit activé. Cela peut entraîner également une déformation de la cage de protection.

Instructions de sécurité
1. Assurez-vous que la tension d'utilisation indiquée sur l'étiquette de marquage du produit correspond effectivement à la tension de votre réseau.
2. Ne jamais faire fonctionner l'appareil hors de l'aquarium.
3. Respecter scrupuleusement le niveau d'eau minimum indiqué sur l'appareil (ill.)
4. **Attention :** Débrancher systématiquement tous les appareils électriques de l'aquarium avant d'effectuer des travaux sur l'appareil ou dans l'aquarium.
5. Le câble électrique de cet appareil ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, l'appareil doit être jeté.
6. L'appareil ne peut être démonté ou réparé. S'il est endommagé, il est nécessaire de le jeter.
7. L'appareil est étanche et peut être immergé jusqu'à une profondeur de 100 cm.
8. L'appareil doit être utilisé exclusivement à l'intérieur.
9. L'appareil ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans cette notice d'utilisation.
10. Cet appareil peut être utilisé sous surveillance par des enfants de plus de 8 ans, par des personnes dont les capacités physiques, mentales ou sensorielles sont limitées ou par des personnes qui ne possèderaient pas l'expérience nécessaire, à condition d'avoir reçu des instructions relatives à l'usage de cet appareil et d'être conscients des dangers de son utilisation. L'appareil n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas le nettoyer ou effectuer son entretien, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous surveillance.
11. Toujours débrancher l'appareil lorsque qu'il n'est pas utilisé et avant toute manipulation.
12. Ne jamais plonger la prise électrique dans l'eau.

Utilisation
1. Assembler la cage de protection en matière plastique (ill. 1).
2. Placer le chauffage dans la cage de protection (ill.1).
3. Sélectionner la température souhaitée sur la molette de réglage.
4. Plonger l'appareil dans l'eau, au moins jusqu'au repère « min. water level » (ill. 2), et le fixer sur une des vitres de l'aquarium à l'aide des ventouses. Nous conseillons de placer l'appareil verticalement, afin de faciliter son utilisation, mais il peut également parfaitement fonctionner dans n'importe quelle position, à condition d'être suffisamment immergé. Il convient de choisir un emplacement dans l'aquarium où la circulation de l'eau est suffisante afin d'assurer une bonne répartition de la chaleur. Ne jamais enfoncer le chauffage dans le sol de l'aquarium. Attendre 10 à 15 min. afin de laisser au thermostat le temps de s'adapter à la température de l'eau.
5. Brancher le chauffage. Un voyant de contrôle s'allume lorsque l'appareil chauffe. On peut faire pivoter si nécessaire le chauffage à l'intérieur de la cage de protection afin que le voyant de contrôle soit facilement visible.
6. Après 24 à 48 heures de fonctionnement, comparer fréquemment la température sélectionnée sur le bouton de réglage avec la température réelle de l'aquarium, mesurée à l'aide du thermomètre. En cas de différence, procéder de la manière suivante : si la température est trop basse, augmenter la température de réglage d'1 à 2°C ; si elle est trop élevée, la diminuer d'1 à 2°C. Attendre environ 12 heures et contrôler à nouveau.

ATTENTION : la température maximale de l'eau que l'on peut obtenir avec un dispositif de chauffage dépend du volume d'eau et de la différence de température par rapport à la température ambiante. Le tableau figurant sur l'emballage ne constitue qu'une indication et n'implique pas que toutes les températures souhaitées puissent être obtenues.

Nettoyage et entretien :
Dans une eau dure, des dépôts de calcaire peuvent apparaître au bout d'un certain temps sur le chauffage et la cage de protection en matière plastique. Ils peuvent être éliminés à l'aide de JBL Clean A. En cas de dépôts particulièrement résistants, faire tremper le chauffage et/ou la cage de protection pendant une nuit dans du JBL Clean A, rincer ensuite à l'eau claire et remettre en place dans l'aquarium.

Recyclage des déchets Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers courants. Respecter les consignes d'élimination en vigueur concernant les équipements électroniques.

Garantie
Nous offrons à l'acheteur de cet appareil JBL une garantie de 4 ans à partir de la date d'achat. Le ticket de caisse fait office de bon de garantie.
La garantie couvre les défauts liés aux matériaux et au montage. Le bris de verre, les dégâts causés au câble ainsi que les dommages liés à des influences extérieures ou provenant d'une manipulation inappropriée ne sont pas couverts par la garantie.

Il n'existe pas d'autres droits à garantie ; en particulier, dans la mesure de ce qui est légalement admissible, aucune responsabilité n'est supportée pour les dommages qui seraient consécutifs à l'utilisation de cet appareil. Pour faire valoir cette garantie, veuillez vous adresser à votre magasin spécialisé.

NL JBL ProTemp Veilige, regelbare verwarming voor aquariums
Gebruiksaanwijzing

Bijzonderheden:
JBL ProTemp regelbare verwarmingen voor aquariums zijn overeenkomstig de meest recente ontwikkelingen in de techniek gebouwd en zijn geschikt voor zowel zoetwater- als zeewateraquariums. Een beveiligingsscherm van kunststof om het kwartsglas voorkomt dat de vissen per ongeluk in aanraking komen met het hete oppervlak en zich verbranden. Het veiligheidskwartsglas van de verwarming, dat toch al bijzonder breukvast is, wordt hierdoor extra beschermd tegen breuk als gevolg van onvoorzichtige omgang. Een ingebouwde veiligheidsschakelaar onderbreekt de stroomtoevoer bij oververhitte verhitting, bijvoorbeeld wanneer men bij een waterverversing heeft vergeten de stroomtoevoer te onderbreken en de verwarming gedeeltelijk droog ligt.
Dankzij de korte, compacte vorm kan de verwarming verticaal in bijna alle in de handel verkrijgbare aquariums worden ingebouwd. De JBL ProTemp regelbare verwarming is geheel waterdicht en mag daarom ook geheel ondergedompeld worden gebruikt. Dankzij de instelknop met goed zichtbare tekens is de temperatuur comfortabel op de gewenste stand van 20 tot 34 °C te stellen. De temperatuur moet echter in ieder geval gedurende de eerste twee dagen met behulp van een aquariumthermometer worden gecontroleerd.

N.B.:
De temperatuurgevoelige veiligheidsschakelaar mag in geen geval als automatisch systeem worden beschouwd dat het overbodig zou maken om voor een waterverversing de netstekker uit het stopcontact te halen. Het is niet meer dan een additionele veiligheidsmaatregel tegen ongevallen met elektriciteit. Om redenen die te maken hebben met de constructie kan de verwarming erg warm worden voordat de veiligheidsschakelaar in werking treedt en uitschakelt. Het is mogelijk dat het beveiligingsscherm hierdoor wordt vervormd.

Veiligheidsaanwijzingen:
1. Controleer of de werkspanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning van uw elektriciteitsnet.
2. Zet het apparaat nooit aan buiten het aquarium.
3. Zorg dat de aangegeven minimum waterstand (zie afb.) wordt aangehouden.
4. **Waarschuwing**: Voordat u met onderhoudwerkzaamheden aan het apparaat of in het aquarium begint altijd eerst alle elektrische apparaten in het aquarium afzetten.
5. De voedingskabel van het apparaat kan niet worden vervangen of gerepareerd. Bij beschadiging moet het gehele apparaat worden vervangen.
6. Het apparaat kan niet worden gedemonteerd of gerepareerd. Bij beschadiging moet het apparaat worden vervangen.
7. Het apparaat is waterdicht en mag tot op een diepte van 120 cm ondergedompeld worden.
8. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
9. Het apparaat mag voor geen andere dan de in de gebruiksinformatie genoemde doeleinden worden gebruikt.
10. Mits onder toezicht mag dit apparaat door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met een beperkt lichamelijk, sensorisch of geestelijk vermogen, respectievelijk zonder ervaring en/of kennis worden gebruikt. Zij dienen echter over de werking van het apparaat voorgelicht te zijn en zich bewust te zijn van de gevaren die met het gebruik zijn verbonden. Het apparaat is geen speelgoed. Het mag niet door kinderen schoongemaakt of onderhouden worden, tenzij deze minstens 8 jaar oud zijn en dit onder toezicht gebeurt.
11. Indien het apparaat niet wordt gebruikt, alvorens onderdelen te monteren of te demonteren en vóór iedere schoonmaakbeurt altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken.
12. Dompel de stekker nooit in water.

Gebruiksaanwijzing:
1. Het plastic beveiligingsscherm in elkaar zetten (bajonetsluiting met klikmechanisme (Afb. 1).
2. Het verwarmingselement in het plastic beveiligingsscherm plaatsen (Afb. 1).
3. Stel de gewenste temperatuur in met de instelknop.
4. Het verwarmingselement minstens tot de lijn „min. water level“ onderdompelen (Afb. 2) en met de zuignappen aan de aquariumruit bevestigen. Het het oog op de comfortabele bedienbaarheid van het apparaat adviseren wij om het verticaal aan te brengen; iedere andere stand onder water is echter eveneens mogelijk en toegestaan. Bevestig het apparaat op een plaats waar het water goed circuleert en de warmte dus gelijkmatig door het aquarium wordt verdeeld. Steek het verwarmingselement nooit in de bodemgrond. Ca. 10 à 15 minuten wachten tot de thermostaat zich heeft aangepast aan de temperatuur van het water.
5. Sluit de verwarming aan op het lichtnet. Door middel van een controlelampje is zichtbaar wanneer het apparaat warmte produceert. Indien gewenst, kan het verwarmingselement in het beveiligingsscherm zodanig worden gedraaid dat het controlelampje gemakkelijk te zien is.
6. Gedurende de eerste 24 - 48 uur van gebruik moet de via de instelknop ingestelde temperatuur af en toe worden vergeleken met de temperatuur die door de aquariumthermometer wordt aangegeven. Bij eventuele afwijkingen kunt u de temperatuur als volgt via de instelknop bijstellen: wanneer de temperatuur te laag is, de instelknop 1-2 °C hoger zetten, wanneer de temperatuur te hoog is, de instelknop 1-2 °C lager zetten. Daarna ca. 12 uur wachten en dan controleren of de gewenste temperatuur bereikt is.

Attentie: de met een verwarmingsapparaat in een aquarium maximaal bereikbare temperatuur is afhankelijk van de hoeveelheid water en van het verschil in temperatuur tussen het aquarium zelf en de ruimte waarin het staat! Het overzicht op de verpakking dient daarom uitsluitend ter oriëntatie; het mag niet worden beschouwd als vaste toezegging van onze zijde dat iedere willekeurig in te stellen temperatuur daadwerkelijk wordt bereikt.

Reiniging en onderhoud van het verwarmingstoestel:
Begin met de netstekker uit het stopcontact te halen.
In hard water ontstaat na verloop van tijd een laagje kalk op het verwarmingselement en het plastic beveiligingsscherm. Dit kunt u met JBL Clean A verwijderen. In hardnekkige gevallen kunt u het verwarmingselement en/of het beveiligingsscherm een nacht in JBL Clean A laten liggen. Daarna met schoon water afspoelen en weer inbouwen.

Verwijdering als afval: Dit apparaat hoort niet in de vuilnisbak met het gewone huisvuil. Let op de plaatselijke voorschriften voor de verwijdering van elektrische apparatuur.

Garantie
De garantie voor dit JBL product bedraagt 4 jaar vanaf de datum van aankoop. De kassabon geldt als garantiebewijs.
De garantie wordt gegeven op montage- en materiaalfouten. Gebroken glas, een beschadigde voedingskabel, schade als gevolg van invloeden van buitenaf en ondoelmatig gebruik zijn uitgesloten van de garantie.
Andere dan de bovenstaande aanspraken op garantieprestaties kunnen niet geldend worden gemaakt, met name niet, voor zover wettelijk toegestaan, voor gevolgschade die door dit apparaat is veroorzaakt. Wanneer u aanspraak wilt maken op de garantie, neem dan a.u.b. contact op met uw dierenspeciaalzaak.

IT JBL ProTemp Riscaldatore regolabile di sicurezza per acquari
Istruzioni d'uso

Particolari:
I riscaldatori regolabili per acquari JBL ProTemp sono fabbricati secondo le tecniche più nuove e sono ideali sia per gli acquari ad acqua dolce che per quelli ad acqua marina.
Un cestello protettivo di plastica attorno al vetro quarzo impedisce che i pesci si brucino toccando per caso la superficie rovente.
In questo modo il vetro quarzo di sicurezza, già molto robusto, viene ancora meglio protetto da eventuali incauti maneggi. Un interruttore di sicurezza nel riscaldatore interrompe l'afflusso della corrente elettrica in caso di surriscaldamento, per esempio quando, cambiando l'acqua, ci si è dimenticati di staccare la corrente e il riscaldatore è in parte a secco.
La forma corta e compatta del riscaldatore ne consente una sistemazione verticale in quasi tutti gli acquari in commercio. I riscaldatori JBL ProTemp sono comunque del tutto impermeabili e possono venire azionati anche in completa immersione. Una grande manopola di regolazione con marcature facili da leggere agevola una comoda scelta della temperatura desiderata nel campo dai 20 ai 34° C. Tuttavia è necessario un addizionale controllo con un termometro per acquari durante i primi due giorni..

Segnalazione:
L'interruttore termico di sicurezza non va usato come interruzione automatica che rende superflua la sconnessione della spina elettrica dalla rete durante un cambio dell'acqua. L'interruttore è solamente una misura di sicurezza aggiuntiva contro incidenti dovuti all'elettricità. Per via della sua costruzione il riscaldatore si può scaldare fortemente prima che l'interruttore di sicurezza lo spenga. Questo calore può anche deformare il cestello di protezione.

Norme di sicurezza:
1. Accertarsi che la tensione di funzionamento indicata sulla targhetta corrisponda alla tensione di alimentazione.
2. Non azionare mai l'apparecchio al di fuori dell'acquario.
3. Mantenere sempre il livello minimo dell'acqua marcato sull'apparecchio (ill.).
4. **Attenzione:** prima di iniziare lavori di manutenzione sull'apparecchio o nell'acquario, disattivare tutte le apparecchiature elettriche.
5. Il cavo elettrico di questo apparecchio non può essere sostituito. In caso di danneggiamento del cavo l'apparecchio deve essere immediatamente smaltito.
6. L'apparecchio non può venire smontato o riparato. In caso di danneggiamento l'apparecchio deve venire smaltito.
7. L'apparecchio è impermeabile all'acqua e può essere immerso fino ad una profondità di 100 cm.
8. L'apparecchio può venire usato solamente in locali chiusi.
9. L'apparecchio deve venire usato esclusivamente per gli scopi indicati in questa informazione d'uso.
10. Questo apparecchio può essere usato da bambini sopra gli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensorie o mentali ridotte, o persone non in possesso dell'esperienza o conoscenza necessaria SOLO dopo essere stati istruiti sul corretto uso dell'apparecchio ed essere consci dei rischi nel suo utilizzo. L'apparecchio non è un giocattolo. I bambini non devono pulire o eseguire opere di manutenzione all'apparecchio se non al di sopra degli 8 anni, tenuti sotto controllo.
11. Staccare assolutamente il riscaldatore dalla rete elettrica quando non è in uso o quando si eseguono opere di manutenzione.
12. Mai immergere il cavo elettrico di questo apparecchio nell'acqua.

Uso:
1. Assemblare il cestello protettivo di plastica (baionetta con arresto).
2. Inserire il riscaldatore nel cestello protettivo di plastica (ill.).
3. Stabilire con la manopola di preselezione la temperatura desiderata.
4. Immergere il riscaldatore nell'acqua almeno fino alla linea „min. water level“ e fissarlo con le ventose alla parete dell'acquario. Nè raccomandiamo di posizionarlo verticalmente perché così è più facile da maneggiare. Tuttavia è possibile qualsiasi altra posizione sott'acqua. Installare l'apparecchio in un punto con buona circolazione d'acqua per garantire una distribuzione uniforme del calore nell'acquario. Non infilare mai il riscaldatore nel terreno di fondo. Aspettare circa 10 – 15 minuti fino a che il termostato si sia adattato alla temperatura dell'acqua circostante.
5. Attaccare il riscaldatore alla corrente. Quando l'apparecchio riscalda si accende una spia di controllo. Se necessario, girare il riscaldatore nel cestello di plastica per vedere la spia di controllo.
6. Durante le prime 24 - 48 ore di funzionamento, confrontare la temperatura stabilita sulla manopola con la temperatura reale indicata dal termometro dell'acquario. In caso di eventuali differenze si può aggiustare la manopola di selezione nel modo seguente: se la temperatura si dovesse rivelare troppo bassa, aumentarla tramite manopola di 1 – 2°C. Se la temperatura invece si dovesse rivelare troppo alta, abbassarla tramite manopola di 1 – 2°C. Dopo 12 ore circa esaminare se la temperatura desiderata è stata raggiunta.

ATTENZIONE: la temperatura massima che si riesce ad ottenere in un acquario con un riscaldatore dipende dalla quantità d'acqua e dalla differenza di temperatura tra acqua e ambiente esterno. I ragg d'azione illustrati sulla confezione sono quindi di orientamento e non temperature definitive. il piccolo bottone interno con un oggetto aguzzo (biro o cacciavite) e tenerlo premuto. Girare intanto l'anello di temperatura prescelta sulla temperatura reale. Lasciare il bottone.

Pulizia e cura:
Nell'acqua dura si possono formare con il tempo depositi calcarei sul riscaldatore e sul cestello protettivo di plastica. Questi si possono togliere con JBL Clean A. In caso di depositi molto resistenti immergere per una notte il riscaldatore e/o il cestello protettivo in JBL Clean A. Sciacquare poi con acqua limpida e reinstallare.

Smaltimento: questo apparecchio non può venire smaltito con i normali rifiuti domestici. Si devono osservare le norme di smaltimento locali per apparecchiature elettriche.

Garanzia:
Per questo prodotto JBL assumiamo una garanzia di 4 anni a partire dalla data di acquisto. La ricevuta di acquisto vale come documento di garanzia.
La garanzia copre i difetti di montaggio e di materiale. Non sono coperti da garanzia la rottura del vetro, il danneggiamento del cavo elettrico o danni risultanti da azioni esterne e uso inappropriato.

Non sussistono altre pretese di garanzia, in particolare non si assume, per quanto legalmente permesso, responsabilità per danni conseguenti che possono aversi con questo apparecchio.

In caso di garanzia rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia.

DK JBL ProTemp sikkerhedsvarmere til akvarier
Vejledning

Værd at vide
JBL ProTemp termostatregulerede akvarievarmere er konstrueret efter den nyeste tekniske standard og egner sig både til ferskvands- og saltvandsakvarier. En sikkerhedskurv af plast omkring kvartsglasset forhindrer, at fiskene kan brænde sig, hvis de kommer i berøring med den hede overflade. Desuden er sikkerheds-kvartsglasset, der ganske vist er brudsikkert, på den måde også beskyttet mod brud, hvis man kommer til at håndtere det uforsigtigt. En sikkerhedsafbryder i varmeren afbryder strømtilførslen ved for høj varme, hvis man f.eks. har glemt at tage stikproppen ud i forbindelse med vandskift, så varmeren ligger mere eller mindre tørt.
På grund af den korte og kompakte form kan varmeren placeres lodret i omtrent alle gængse akvarier. JBL ProTemp termostatregulerede varmere er totalt vandtætte og kan således dykkes helt ned i vandet. På det store stillehjul med letlæselige afmærkninger er det let at indstille den ønskede temperatur i et område fra 20 - 34 °C. Det er dog absolut nødvendigt de første to dage at foretage en ekstra kontrol med et akvarietermometer.

Henvisning:
Sikkerhedsafbryderen må ikke anses for at være en automat, der gør det overflødigt at tage stikproppen ud før vandskift, den fungerer blot som en ekstra forholdsregel for at undgå uheld med strømmen. På grund af den specielle konstruktion kan varmeren blive meget hed, før sikkerhedsafbryderen slår fra. Samtidig kan sikkerhedskurven også bliver deformeret.

Sikkerhedsoplysninger
1. Kontroller, at den driftsspænding, der står på typeskiltet, stemmer overens med netspændingen.
2. Apparatet må aldrig startes uden for akvariet.
3. Minimum vandstanden, der er afmærket på apparatet (figur), skal overholdes.
4. **Advarsel:** Før vedligeholdelsesarbejde på apparatet eller i akvariet skal strømmen til alle elektriske apparater i akvariet afbrydes.
5. Netkablet til dette apparat kan ikke udskiftes. Ved beskadigelse af kablet skal apparatet straks kasseres.
6. Apparatet kan ikke skilles ad eller repareres. Ved beskadigelse skal apparatet kasseres.
7. Apparatet er vandtæt og kan dykkes ned til en dybde på 100 cm.
8. Apparatet må kun bruges indendørs.
9. Apparatet må ikke bruges til andre formål, end dem der er anført i denne brugerinformation.
10. Dette apparat kan anvendes af børn i alderen 8 år og derover samt af personer med nedsatte fysiske, mentale eller følelsemæssige evner eller manglende erfaring og viden. Til gengæld bør disse personer instrueres i sikker brug af apparatet og forstå de farer, som anvendelse af apparatet indebærer. Apparatet er ikke et legetøj. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn.
11. Tag altid stikproppen ud, hvis du skal til at arbejde på varmeren eller hvis den skal tages ud af drift .
12. Stikproppen må aldrig holdes ned i vand.

Anvendelse
1. Sæt sikkerhedskurven af plast sammen (figur 1).
2. Sæt varmeren ned i sikkerhedskurven af plast (figur 1).
3. Indstil den ønskede temperatur på stillehjulet.
4. Hold varmeren ned i vandet, mindst til linjen „min. water level“ (figur 2), og sæt den fast på akvarieglasset med sugekopperne. Vi anbefaler af placere varmeren lodret, så er den nemmere at komme til. Men den kan også placeres i andre stillinger under vandoverfladen. Vælg et sted i akvariet med god vandcirkulation, så sker der en ensartet varmefordeling i akvariet. Varmeren må aldrig stikkes ned i bundmaterialet. Vent ca. 10 - 15 minutter, så termostaten får lov at tilpasse sig vandtemperaturen.
5. Slut derefter varmeren til lysnettet. Når apparatet varmer, lyser der en kontrollampe. Varmestaven i sikkerhedskurven af plast kan drejes, så det er nemt at se kontrollampen.
6. Under de første ca. 24 - 48 timers drift skal den indstillede temperatur på hjulet jævnligt sammenlignes med den effektive temperatur, som akvarietermometret viser. Hvis der opstår afvigelser, skal der efterjusteres som følger: Er temperaturen for lav, så stil hjulet ca. 1 – 2 °C højere, er temperaturen for høj, skal hjulet stilles 1 – 2 °C lavere. Vent derefter ca. 12 timer og kontroller nu, om den ønskede temperatur stemmer.

OBS! Den maksimale temperatur, man kan opnå med en varmer i et akvarium, afhænger af vandmængden og temperaturforskellen mellem akvariet og det omgivende rum! Skemaet over rækkevidden på emballagen kan derfor kun være vejledende, og må ikke betragtes som en garanti for, at man kan nå op på enhver temperatur, der bliver indstillet.

Rengøring og pleje:
Træk altid først stikproppen ud, før du begynder at arbejde på varmeren.
Ved hårdt vand kan der i tidens løb danne sig kalkaflejringer på varmeren og plastkurven. De kan fjernes med JBL Clean A. Ved hårdnakkede aflejringer kan man lægge varmeren og/eller plastkurven i JBL Clean A natten over.

(PT) Aquecedor regulável de segurança **JBL ProTemp**

Instruções para o uso

Particularidades:
Os aquecedores regulável de segurança JBL ProTemp foram construídos de acordo com a tecnologia mais recente e são apropriados para a operação em aquários tanto de água doce como de água salgada. Um cesto protector de plástico em volta do vidro de quartzo impede que os peixes sofram queimaduras ao entrarem em contacto acidental com a superfície quente. Desta forma, o vidro de quartzo, que já em si é altamente resistente à quebra, ainda é protegido adicionalmente contra uma quebra devida ao manuseio inacuto. Um interruptor de segurança situado no aquecedor interrompe a alimentação de corrente no caso de um aquecimento excessivo, p. ex. se ao trocar a água tiver sido esquecido de desligar a alimentação eléctrica e o aquecedor estiver a funcionar parcialmente em seco. A forma de construção curta e compacta permite a instalação vertical do aquecedor em quase todos os aquários disponíveis no mercado. No entanto, os aquecedores reguláveis JBL ProTemp são completamente estanques à água e também podem ser operados completamente submersos. Uma rodela de ajuste grande com marcações de fácil leitura permite a pré-selecção confortável da temperatura desejada numa faixa de 20 - 34 °C. Isto, todavia, não dispensa em absoluto o controlo adicional com o auxílio de um termómetro para aquários.

Nota:
O interruptor térmico de segurança não deve em caso algum ser visto como sistema automático que dispensa a desconexão da ficha de rede. Trata-se apenas de dum dispositivo de segurança adicional contra acidentes causados por electricidade. Devido à sua forma de construção, o aquecedor pode atingir temperaturas muito elevadas antes que o interruptor de segurança desligue. Isto pode levar à deformação do cesto protector.

Instruções de segurança:
1. Certificar-se de que a tensão de serviço indicada na placa de tipo coincide com a tensão de rede.
2. Nunca colocar o aparelho em funcionamento fora do aquário.
3. O nível de água não deverá ultrapassar o aparelho (ilustr.) tem de ser observado.
4. **Aviso:** Desconectar da rede todos os aparelhos eléctricos instalados no aquário antes de realizar quaisquer trabalhos de manutenção no aparelho ou no aquário.
5. O cabo de conexão à rede deste aparelho não pode ser substituído. Se o cabo apresentar quaisquer sinais de danificação, o aparelho tem de ser imediatamente deitado fora.
6. O aparelho não pode ser desmontado ou consertado. Ao apresentar sinais de danificação, o aparelho tem de ser deitado fora.
7. O aparelho é estanque à água e pode ser mergulhado até uma profundidade de 120 cm.
8. O aparelho deve ser operado exclusivamente em ambientes fechados [Zeichen].
9. O aparelho não deve ser utilizado para fins diferentes dos especificados na presente informação sobre o produto.
10. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com experiência e conhecimentos insuficientes, caso sejam supervisionadas ou caso tenham recebido instruções adequadas em relação ao uso do aparelho de forma segura, compreendendo os perigos daí resultantes. As crianças não devem brincar com o aparelho. A manutenção e limpeza não devem ser efectuadas por crianças, a não ser que tenham mais de 8 anos de idade e sob supervisão.
11. Desligar sempre o aparelho da corrente quando este não for utilizado, assim como antes da realização de quaisquer trabalhos no aquecedor.
12. Nunca imergir a ficha de rede na água.

Aplicação:
1. Montar o cesto protector de plástico (ilustr. 1).
2. Inserir o aquecedor no cesto protector de plástico (ilustr. 1).
3. Efectuar a pré-selecção da temperatura desejada com o auxílio da rodela de ajuste.
4. Mergulhar o aquecedor na água até, pelo menos, a linha "min. water level" (ilustr. 2) e fixá-lo no vidro do aquário com o auxílio das ventosas. Com vistas a permitir o manuseio confortável, recomenda-se posicionar o aparelho verticalmente, mas também é possível instalar o aparelho em qualquer outra posição abaixo da água. Para garantir a distribuição uniforme do calor no aquário, o aparelho deve ser instalado num ponto do aquário onde haja uma boa circulação da água. O aquecedor não deve em caso algum ser metido no substrato. Esperar aprox. 10 - 15 minutos, para que o termóstato possa adaptar-se à temperatura ambiente da água.
5. Conectar o aquecedor à rede eléctrica. No momento em que o aparelho começar a aquecer, acende-se uma lâmpada de controlo. Se necessário, a haste de aque cimento situada no cesto protector pode ser girada para facilitar a visão da lâmpada de controlo.
6. Durante as primeiras 24 - 48 horas de operação, deve-se comparar a temperatura regulada por meio da rodela de ajuste com a temperatura efectivamente indicada pelo termómetro do aquário. No caso de uma eventual divergência, deve-se reajustar a rodela como segue: no caso de uma temperatura muito baixa, aumentar a temperatura em 1 – 2 °C girando a rodela de ajuste ou, no caso de uma temperatura muito alta, girar a rodela para baixar a temperatura em 1 – 2 °C.

ATENÇÃO: A temperatura máxima atingível no aquário por meio dum aquecedor depende do volume de água e da diferença de temperatura entre a água e o ambiente! Por este motivo, a tabela das faixas de temperatura indicada na embalagem serve apenas para fins de orientação, mas não constitui garantia para o alcance de qualquer temperatura desejada.

Limpeza e manutenção:
A operação do aparelho em água macia pode, com o tempo, levar à formação de depósitos calcários no aquecedor e no cesto protector de plástico. Estes depósitos podem ser removidos com JBL Clean A. No caso de depósitos tenazes, deve-se pôr o aquecedor e/ou o cesto protector de molho em JBL Clean A durante a noite. Enxaguar em seguida com água limpa e voltar a instalar o aquecedor e/ou o cesto protector.

Descarte: Este aparelho não deve ser descartado nos contentores para lixo doméstico. Favor observar os regulamentos locais referentes ao descarte de aparelhos eléctricos.

Garantia
Para este produto da JBL, concedemos uma garantia de 4 anos a partir da data de compra. O comprovante de caixa será aceite como documento justificativo para a utilização da garantia.
A garantia cobre danos relacionados com a montagem e o material. A garantia não é extensiva à quebra do vidro e à danificação do cabo de conexão à rede, e também não cobre quaisquer danos causados por influências externas ou pela utilização imprópria.

Outros direitos à prestação de garantia não existem, sobretudo não assumimos qualquer responsabilidade, na medida em que tal for legalmente admissível, por danos consecutivos causados pelo presente aparelho. No caso da utilização da garantia, pedimos o favor de dirigir-se ao seu vendedor zootécnico especializado.

(SE) **JBL ProTemp** termostatreglerad säkerhetsdoppvärmare för akvarier

Bruksanvisning

Viktigt att veta
JBL ProTemp termostatreglerade doppvärmare för akvarier är konstruerade i enlighet med de senaste tekniska standarderna och lämpar sig både för sött- och saltvattenakvarier. En skyddskorg i plast runt kvartsglaset förhindrar att fiskarna kan förbränna sig om de skulle komma i kontakt med den heta ytan. Även om säkerhetskvartsglaset är nästan okrossbart utgör plastkorgen ett extraskydd för att glaset inte ska krossas om det skulle hanteras oförsiktigt. En säkerhetstermostatbrytare i doppvärmaren avbryter strömtillförseln vid överhettning, t.ex. om man före vattenbytet glömt bort att dra ut stickpropppen ur eluttaget och doppvärmaren delvis ligger torrt utanför vattnet.
Den korta och kompakta utformningen gör att doppvärmaren kan monteras lodrätt i nästan alla vanliga akvarier. JBL ProTemp termostatreglerade doppvärmare är fullständigt vattentäta och kan köras helt nedsänkta i vatten. En stor reglagerratt med lättavlästa markeringar gör det lätt att välja önskad temperatur inom området på 20-34 °C. Under de två första dagarna ska temperaturen dock kontrolleras med en akvarietermometer.

OBS!
Termostatbrytaren får under inga omständigheter betraktas som automatisk! Dra ut stickproppen ur eluttaget innan Du gör ett vattenbyte! Termostatbrytaren är endast en viss säkerhetsanordning som skydd mot elolyckor. Konstruktionen medför att doppvärmaren kan bli mycket het innan termostatbrytaren stänger av. Hettan kan även deformera skyddskorgen.

Säkerhetsanvisningar
1. Se till att driftspänningen som står på typskylten stämmer överens med spänningen i elnätet.
2. Starta aldrig doppvärmaren utanför akvariet!
3. Låt aldrig vattennivån sjunka under miniminivån (se bilden) som markerats på apparaten.
4. Varning: Dra alltid ut stickkontakten till alla elektriska apparater som är anslutna till akvariet innan du gör något skötselarbete på apparaten eller hanterar i akvariet.
5. Nätsladden på denna apparat kan inte bytas ut. Om nätsladden skadas måste genast hela apparaten kasseras.
6. Apparaten kan inte tas isär eller repareras. Om apparaten skadas måste den kasseras.
7. Apparaten är vattentät och kan doppas ned till ett djup på 100 cm.
8. Apparaten får endast användas inomhus.
9. Apparaten får inte användas för andra ändamål än de som nämns i denna bruksanvisning.
10. Under uppsikt kan denna apparat användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsförmåga eller med brist på erfarenhet och kunskap, förutsatt att de har fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och är medvetna om riskerna. Apparaten är ingen leksak. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn med undantag av barn som är äldre än 8 år och står under uppsikt.
11. Dra alltid ut stickkontakten när doppvärmaren inte används eller när du hanterar med den.
12. Doppa aldrig ned stickkontakten i vatten!

Användning
1. Sätt ihop plastkorgen (bild 1).
2. Sätt in doppvärmaren i plastkorgen (bild 1).
3. Välj önskad temperatur med reglagerratten.
4. Sänk ned doppvärmaren i vattnet med det lilla markeringslinjen "min. water level" (bild 2) och fäst den vid akvarieruten med sugkopparna. För att göra doppvärmaren lättillgänglig rekommenderar vi att placera den lodrätt. Den kan dock placeras i vilket läge som helst under vattenytan. Välj en plats med god vattencirkulation så att värmen fördelas jämnt i akvariet. Stick aldrig ned doppvärmaren i bottenmaterialet. Vänta nu ca 10–15 minuter så att termostaten kan anpassa sig till vattentemperaturen.
5. Anslut doppvärmaren till elnätet. En kontrollampa tänds när apparaten värmer upp. Om så behövs kan värmeelementet vridas runt i skyddskorgen så att det går lättare att se kontrollampan.
6. Jämför temperaturen som ställts in på reglagerratten med den faktiska temperaturen som akvarietermometern visar flera gånger under de första 24 till 48 timmarna. Om du registrerar avvikelser, gör så här: Om temperaturen är för låg: Vrid reglagerratten till 1–2 °C högre temperatur. Om temperaturen är för hög: Vrid reglagerratten till 1–2 °C lägre temperatur. Vänta ca 12 timmar och kontrollera sedan om vattnet har önskad temperatur.

OBS! Vilken temperatur som maximalt kan uppnås med en doppvärmare i ett akvarium beror på vattenvolymen och temperaturskillnaden mellan akvariet och omgivningen! Guiden för val av modell på förpackningen är endast en vägledning och kan inte garantera att alla temperaturer som ställts in verkligen kan uppnås.

Rengöring och skötsel
Dra alltid först ur stickproppen innan du gör något skötselarbete på doppvärmaren! I hårt vatten kan det med tiden bildas kalkavlagringar på värmeelementet och skyddskorgen. Dessa kan tas bort med JBL Clean A. Om avlagringarna är envisa, lägg värmeelementet och/eller plastkorgen i JBL Clean A över natten. Spola sedan med rent vatten och installera doppvärmaren igen.

Avfallshantering: Apparaten får inte kasseras som vanligt hushållsavfall. Följ gällande bestämmelser om bortskaffning av elektriska apparater.

Garanti
För denna JBL produkt lämnar vi 4 års garanti från inköpsdatum. Kassakvittot gäller som garantibevis.
Garantin täcker material- och tillverkningsfel. Garantin gäller inte för krossat glas, skador på nätsladden samt för skador på grund av yttre påverkan och felaktig hantering/användning.

Alla andra garantianspråk uteslutes. Framför allt lämnas ingen garanti för följdskador som orsakats av denna apparat så vitt lagen tillåter så. Om du vill göra denna garanti gällande, vänd dig till din zoofackhandel.

(PL) **JBL ProTemp** Bezpieczna grzałka akwariowa z termoregulatorem

Opis produktu

Właściwości:
JBL ProTemp grzałka akwariowa z termoregulatorem skonstruowana została według najnowszej technologii i nadaje się zarówno do akwariów słodko, jak i słonowodnych. Osłona z tworzywa sztucznego, otaczająca szkło kwarcowe, zabezpiecza rybki przed przypadkowym kontaktem z gorącą powierzchnią grzałki, grożącym oparzeniem. Grzałka zbudowana jest z bardzo wytrzymałego szkła kwarcowego, osłoniętego koszyczkiem z tworzywa sztucznego. Oba elementy stanowią niezawodną ochronę przed stłuczeniem, przy niezostrzonym obchodzeniu się z grzałką. Wyłącznik bezpieczeństwa, zamontowany w grzałce, przerywa dopływ prądu, w przypadku przegrzania, lub w przypadku pozostawienia włączonej grzałki, w suchym akwarium, podczas wymiany wody.
Korzystny kształt grzałki umożliwia umieszczenie jej w pozycji pionowej, w niemal wszystkich, dostępnych w sprzedaży typach akwariów. Ponieważ grzałki JBL ProTemp są absolutnie hermetyczne, można używać ich całkowicie zanurzone pod powierzchnią wody. Duże pokrętło nastawcze, z łatwymi do odczytania oznaczeniami umożliwia wygodne programowanie temperatury, w zakresie od 20 - 34° C. Dodatkowa kontrola termometrem akwariowym w pierwszych dwóch dniach jest mimo to, konieczna.

Wskazówka:
Termoregulator bezpieczeństwa nie jest automatem w pełni zabezpieczającym przed pozostawieniem prądem, lecz jedynie dodatkowym zabezpieczeniem przeciwko wypadkom z elektrycznością. Dlatego też przy zmianie wody trzeba mimo to pamiętać o wyłączeniu wtyczki z kontaktu!
Ze względu na swą konstrukcję grzałka nagrzewa się bardzo mocno, zanim wyłącznik bezpieczeństwa zdąży ją wyłączyć. Przez to może dojść do odkształcenia koszyczka ochronnego (osłony).

Wskazówka dotycząca zachowania bezpieczeństwa:
1. Proszę sprawdzić, czy napięcie podane na danym rodzaju urządzenia zgadza się z napięciem kontaktu.
2. Nigdy nie włączać urządzenia poza akwarium.
3. Podany na urządzeniu minimalny poziom wody akwariowej (rys.) musi zostać zachowany.
4. **Ostrzeżenie:** Przed pracami konserwacyjnymi lub innymi pracami przeprowadzanymi w akwarium należy wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, znajdujące się w akwarium.
5. Kabel urządzenia nie może być zastąpiony innym. W przypadku uszkodzenia kabla urządzenie jest bezużyteczne.
6. Urządzenie nie może zostać rozłożone na części lub naprawiane. W przypadku uszkodzenia, urządzenie jest bezużyteczne i należy je usunąć z akwarium.
7. Urządzenie jest hermetyczne i może być zanurzane do głębokości 120 cm.
8. Urządzenia należy używać tylko pomieszczeniach.
9. Urządzenie nie może być używane w innym celu niż opisane w ulotce.
10. Dzieci powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczeniem natury fizycznej, sensorycznej lub psychicznej lub osoby z brakiem doświadczenia lub wiedzy mogą używać urządzenie tylko pod opieką. Osoby te muszą zostać poinstruowane w zasadach działania urządzenia i być świadome możliwych niebezpieczeństw. Urządzenie to nie służy do zabawy, dlatego też dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem lub konserwacją urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i znajdują się pod opieką.
11. W przypadku nie używania urządzenia oraz przed wszelkimi pracami na urządzeniu koniecznie wyciągnąć wtyczkę z kontaktu.
12. Wtyczki pod żadnym pozorem nie zamaczać w wodzie.

Sposób użycia:
1. Złożyć osłonę (koszyczek ochronny) z plastiku (bagnet z zatrzaskiem) (rys. 1).
2. Grzałkę wsunąć w plastikową osłonę (rys.1).
3. Wybrać odpowiednią temperaturę na pokrętle nastawczym.
4. Grzałkę zanurzyć w wodzie przynajmniej do linii „min. water level" (rys. 2) i przymocować do szyby akwarium za pomocą przyssawek. Polecamy wygodne do obsługi pionowe położenie grzałki, jednakże możliwe jest przymocowanie grzałki pod wodą w dowolnej pozycji. Należy wybrać miejsce o dobrej cyrkulacji wody, aby uzyskać jednakowe rozprzestrzenianie się ciepła w akwarium. W żadnym wypadku nie wtykać grzałki w podłoze. Odczekać ok. 10 - 15 min, aby termostat dostosował się do temperatury wody.
5. Grzałkę podłączyć do prądu. Lampka kontrolna świeci się, podczas działania urządzenia. Jeśli to konieczne, można przekręcić rdzeń grzałki w osłonie tak, aby lampka była lepiej widoczna.
6. Po upływie 24 - 48 godzin pracy urządzenia należy częściej porównywać temperaturę przez siebie zaprogramowaną na pokrętle nastawczym, z temperatura wskazaną przez termometr akwariowy. Jeśli wystąpią niezgodności temperatur należy wyregulować pokrętło nastawcze w następujący sposób: w przypadku za niskiej temperatury należy przekręcić pokrętło o 1 – 2 °C w zwyż, w przypadku za wysokiej temperatury należy obniżyć pokrętłem temperature o 1 – 2 °C. Następnie należy odczekać ok. 12 godzin i sprawdzić, czy temperatura została odpowiednio skorygowana.

UWAGA: Temperatura, którą można osiągnąć w akwarium za pomocą grzałki zależna jest od ilości wody i różnicy temperatur w akwarium, w stosunku do otoczenia akwarium! Przegląd zastosowania grzałki na opakowaniu służy jedynie orientacji i nie należy go traktować jako dokładnego wskaźnika do osiągnięcia danej temperatury.

Czyszczenie i pielęgnacja:
W twardej wodzie może powstać z czasem tzw. kamień na grzałce i osłonie z tworzywa sztucznego. Może on być usunięty za pomocą JBL Clean A. W przypadku trudnych do usunięcia złogów wapiennych, grzałkę lub osłonę zanużyć w JBL Clean A i pozostawić na całą noc. Następnie wypłukać w czystej wodzie i zamontować ponownie w akwarium.

Usuwanie urządzenia: Urządzenie to nie może być wyrzucane do śmieci domowych. W tym przypadku należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących usuwania urządzeń elektrycznych.

Gwarancja:
Urządzenie posiada 4 lata gwarancji producenta, od daty zakupu. Podstawą gwarancji jest rachunek kupna. Gwarancji tej podlegają błędy montażu i materiału. Stłuczenia/obtłuczenia szkła, uszkodzenia kabla, jak również uszkodzenia spowodowane wpływem czynników zewnętrznych lub spowodowane przez nieprawidłowe obchodzenie się z urządzeniem nie podlegają gwarancji.
Nie istnieją inne, dalsze prawa do gwarancji, w szczególności firma nie bierze odpowiedzialności, o ile to prawnie możliwe, za szkody ewentualnie powstałe wskutek używania urządzenia. W przypadku podlegającym gwarancji należy zwrócić się do sprzedawcy sklepu zoologicznego.

(CZ) **JBL ProTemp** akvarijní topítko s termostatem a pojistkou

Návod na použití

Přednosti:
Topítka JBL ProTemp jsou konstruována dle nejnovějších technologií a jsou vhodná pro sladkovodní i mořská akvária. Plastový kryt a silné sklo je chrání před rozbitím a kryt zabraňuje popálení ryb. Pojistka v případě přehřátí (např. nastavení při výměně vody) jíhned topítko vypne.
Kompaktní krátký korpus umožňuje umístění topítka v téměř každém akváriu.
Topítka JBL ProTemp jsou zcela ponorná. Teplotu v rozmezí 20 - 34 °C lze velmi snadno nastavit na otočném regulátoru. Kontrola teploměrem nejméně 2 dny po zapojení se ale v každém případě doporučuje.

Upozornění:
Pojistka proti přehřátí v žádném případě neumožňuje výměnu vody v akváriu bez odpojení topítka od sítě, ale slouží jen jako bezpečnostní zajištění proti praskání v zimních. Těleso topítka by se mohlo ještě před automatickým vypnutím přehřát do té míry, že by došlo k deformaci plastového krytu.

Bezpečnostní upozornění:
1. Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá hodnotě na topítku.
2. Nikdy nezapínejte topítko mimo akvárium.
3. Na topítku vyznačenou minimální hladinu vody (obr.) je třeba bezpodmínečně dodržovat.
4. Pozor: Před manipulací s přístrojem odpojte tento i ostatní spotřebiče v akváriu od sítě.
5. Přívodný kabel není dovoleno opravovat.
6. Přístroj není dovoleno opravovat ani rozebírat.
7. Přístroj je vodotěsný do hloubky 120 cm.
8. Přístroj je možné používat pouze v interiéru.
9. Přístroj nesmí být používán pro jiné účely, než k jakým byl výrobcem určen.
10. Děti starší 8 let, osoby duševně či tělesně handicapované nebo bez zkušeností s elektrickými přístroji nesmí bez dozoru přístroj obsluhovat. Tyto osoby musí být to obsluhy přístroje zaškoleny a musí si být vědomy možných rizik. Přístroj není hračka. Děti nesmí přístroj čistit ani s ním jakkoli manipulovat.
11. Pokud není přístroj používán nebo je s ním manipulováno, musí být odpojen ze sítě.
12. Zástrčku nikdy nevkládejte do vody.

Použití:
1. Složte ochranný plastový kryt.
2. Do krytu vložte topítko (obr.) a nastavte žádanou teplotu.
3. Topítko instalujte do vody v akváriu minimálně po označení „min. water level" a připevněte přísavkami. Doporučujeme svislou polohu, ale jakákoliv jiná je také možná. Na místě topítka by mělo být dostatečné proudění vody. Nikdy topítko nezasunujte do dna. Vyčkejte asi 10 – 15 minut, až se termostat nastaví na okolní teplotu.
4. Topítko zapojte do sítě. Rozsvítí se kontrolní indikátor provozu.
5. Po asi 24 - 48 hodinách několikrát porovnejte nastavenou teplotu a teplotu na teploměru a je-li to třeba, doregulujte nastavení topítka. Je-li teplota na teploměru příliš nízká, nastavte na topítku teplotu vyšší o 1 – 2 °C a naopak. Asi po 12 hodinách teplotu zkontrolujte a je-li to třeba ještě doreglujte.

Údržba:
Ve tvrdé vodě může dojít časem k zanešení topítka vápennými usazeninami. K jejich odstranění použijte JBL Clean A.

Likvidace: Přístroj nesmí být odstraněn do běžného komunálního odpadu. Respektujte pravidla pro odstraňování elektrospotřebičů.

Záruční doba:
Tento JBL produkt podléhá 4-leté záruční době od data zakoupení. Pokladní blok platí jako záruční doklad.
Záruka se vztahuje na konstrukční a materiálové vady. Prasklé sklo, poškozený kabel a poškození vzniklá vnějšími vlivy a neodborným zacházením do záruky nespadají.

Další nároky, obzvláště škody způsobené provozem přístroje, nejsou v souladu s platnými zákony uznávány. V případě uplatnění záruky se obraťte na Vašeho prodejce.

(HU) **JBL ProTemp** biztonsági hőszabályzós akváriumfűtő

Útmutató

Sajátosságok:
A JBL ProTemp típusú hőszabályzós akváriumfűtőket a technika legújabb szintje szerint tervezték meg és mind édesvízi, mind tengervízi akváriumokban való használatra alkalmasak. A kvarcüveget körülvevő műanyag védőkosár megakadályozza azt, hogy a halak a forró felülettel való véletlen érintkezéskor megégjenek. A fűtőnek már különben is nagyon törésálló biztonsági kvarcüvege ezáltal még a vigyázatlan foglalkoskodás általi törés ellen is védett. A fűtőben lévő biztonsági kapcsoló túlzott felhevüléskor, ha pl. vízcsere közben elfeledjkeztek az áramhozzávezetés megszakításáról és a fűtő részben szárazon fekszik, megszakítja az áramhozzávezetést.
A későzllék rövid és kompakt alakja lehetővé teszi a fűtő függőleges elhelyezését szinte minden kereskedelemben kapható akváriumban. A JBL ProTemp típusú hőszabályzós fűtők tökéletesen vízállók kivitelűek és teljesen alámeríthett állapotban is üzemeltethetők. Egy könnyen leolvasható jelöléseket ellátott nagy beállítókerék lehetővé teszi a kívánt hőmérséklet 20 - 34 ° C közötti tartományban való kényelmes elválasztását. Akváriumi hőmérővel való kiegészítő ellenőrzésre az első két nap folyamán viszont feltétlenül szükség van.

Utalás:
A biztonsági hőkapcsoló semmi esetre sem tekintendő olyan automatikának, amely vízcsere előtt feleslegessé teszi a hálózati csatlakozó kihúzását, hanem csupán elektromossági balesetek elleni kiegészítő biztonsági intézkedésnek.
Szerkezetéből fogva nagyon erősen felmelegedhet a fűtő, mielőtt a biztonsági kapcsoló lekapcsol. Eközben a védőkosár el is deformálódhat.

Biztonsági utalások:
1. Győződjön meg arról, hogy a készülék törzslapján feltüntetett üzemelési feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel.
2. A készüléket sose helyezze üzembe az akváriumon kívül.
3. A készülékben bejelölt minimális vízszintet (ábra) be kell tartani.
4. Figyelmeztetés: Az ezen a készüléken vagy az akváriumban végzett karbantartási munkák előtt az akváriumban lévő összes elektromos készüléket le kell választani a hálózatról.
5. Ennek a készüléknek a csatlakozóvezetéke nem cserélhető ki. A kábel meghibásodása esetén azonnal ártalmatlanítani kell a készüléket.
6. A készülék nem szedhető szét és nem javítható. Meghibásodás esetén ártalmatlanítani kell ezt a készüléket.
7. A készülék vízálló és 100 cm-es mélységig vízbe meríthető.
8. A készülék csak beltéri használatra alkalmas.
9. Ezt a készüléket a használati tájékoztatóban megadott célokon kívül más célra nem szabad alkalmazni.
10. Ezt a készüléket felügyelet mellett 8 éven felüli gyermekek és korlátozott fizikai, szenzoriális vagy szellemi képességű személyek, valamint tapasztalattal nem rendelkező személyek is használhatják. Ehhez be kell vezetni őket a készülék működési módjába és tudatában kell lenniük az alkalmazás veszélyeinek. A készülék nem játékszer. Gyermekek ne foglalkozzanak a készülék tisztításával vagy használatával, kivéve, ha 8 éven felüliek és felügyelet alatt állnak.
11. Használaton kívül vagy a fűtőn való minden munkavégzés előtt feltétlenül ki kell húzni a hálózati dugót.
12. A hálózati dugót sosem szabad vízbe meríteni.

Alkalmazás:
1. Illessze össze a műanyag védőkosár két részét (1. ábra).
2. Helyezze be a fűtőt a műanyag védőkosárba (1. ábra).
3. A beállítókeréken állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
4. Merítse be a fűtőt legalább a „min. water level" vonalig a vízbe (2. ábra), majd a tapadókorongokkal rögzítse az akvárium falához. A kényelmes kezelés érdekében javasoljuk a függőleges elhelyezést, viszont bármilyen víz alatti elhelyezési helyzet lehetséges. A fűtő elhelyezésére olyan helyet válasszon ki, ahol jó a vízkörforgás, hogy ezáltal biztosított legyen az akvárium teljes egyenletes hőmérsékletkiosztás. Sose dugja be a fűtőt az akvárium alján lévő talajba. Várjon kb. 10 - 15 percet, hogy a termosztát alkalmazkodhasson a környező vízhőmérséklethez.
5. Csatlakoztassa a fűtőt az áramhálózatra. Egy ellenőrzőlámpa felgyulladása jelzi, amikor a készülék fűt. Amennyiben szükséges, a fűtőrud a műanyagból készült védőkosáron belül úgy elfordítható, hogy az ellenőrzőlámpa könnyen leolvasható legyen.
6. Az első kb. 24 - 48 órás üzemelés idő során használtsa össze többször a beállítókerékben beállított hőmérsékletet az akváriumi hőmérőn jelzett tényleges hőmérséklettel. Esetleges eltérések esetén a következő módon végezze el a korrekciót: Túl alacsony hőmérséklet esetén 1 – 2 °C értékkel forgassa fel a beállítókereket, túl magas hőmérséklet esetén forgassa 1 – 2 °C értékkel lejjebb. Ezután várjon kb. 12 órát és ekkor ellenőrizze, hogy beállított-e a kívánt hőmérséklet.

FIGYELEM: A fűtőrel az akvárimban maximálisan elérhető hőmérséklet a víztömegtől és a környező tér hőmérsékletkülönbségétől függ! A dobozon olvasható hatótávolsági áttekintés ezért csak tájékozódási segítségül szolgál és nem a tetszés szerint beállítandó hőmérséklet elérésének ígéretként.

Tisztítás és ápolás:
A fűtőn való minden munka előtt feltétlenül húzza ki a hálózati dugót.
Kemény vízben idővel vízkőlerakódások képződhetnek a fűtőn és a műanyag védőkosáron. Ezek a JBL Clean A szerrel eltávolíthatók. A fűtőn és/vagy a műanyag védőkosáron lévő makacs lerakódások esetén éjszakára helyezze be ezeket a JBL Clean A szerbe, utána öblítse le tiszta vízzel, majd ismét szerelje vissza.

Ártalmatlanítás: Ezt a készüléket nem szabad a lakossági hulladékot tartalmazó kukába dobni. Szíveskedjen betartani az elektromos készülékek ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

Garancia:
Ezen JBL termékre 4 év garanciát biztosítunk, amely a megvásárlás időpontjától számít. A pénztári oldala jótállási bizonylatnak számít.
A garancia a szerelési és az anyaghibákra terjed ki. Üvegtörések, a hálózati csatlakozókábel sérülései, valamint a külső behatásokra és a szakszerűtlen kezelésre visszavezethető károk nem tartoznak a garanciavállalás alá.

További jótállási igények nem állnak fenn. Amennyiben a jogszabályok megengedik, a gyártó nem vállal felelősséget a készülék okozta járulékos károkért sem. Garanciavállalás alá eső helyzetben forduljon a díszállatkereskedőjéhez.

(RU) Безопасный обогреватель для аквариумов **JBL ProTemp** с терморегулятором

Руководство по эксплуатации

Особенности:
Безопасные обогреватели для аквариумов JBL ProTemp с терморегулятором изготовлены по последнему слову техники и предназначены для использования в аквариумах как с пресной, так и с морской водой. Защитный пластмассовый корпус-сетка вокруг кварцевого стекла предохраняет рыб от ожогов при случайном соприкосновении с горячей поверхностью. Это дополнительно защищает безопасное кварцевое стекло обогревателя – само по себе очень прочное – от разрушения вследствие неосторожных действий. Предохранительный выключатель в обогревателе прерывает подачу тока при чрезмерном нагреве, напр., если при замене воды забыли вытащить вилку из сети, и обогреватель частично находится в сухой среде.
Короткое и компактное исполнение позволяет устанавливать обогреватель вертикально почти во всех стандартных аквариумах. Однако, обогреватели JBL ProTemp с терморегулятором являются полностью водонепроницаемыми и допускают эксплуатацию также и при полном погружении в воду. Большой регулятор-колесо с хорошо заметной маркировкой обеспечивает удобную предварительную установку желаемой температуры в диапазоне 20 - 34 °C, но дополнительный контроль температуры с помощью аквариумного термометра обязателен в течение первых двух дней.

Примечание:
предохранительный термовыключатель ни в коем случае нельзя рассматривать как автоматическое устройство, благодаря которому можно не выключать прибор из сети при смене воды. Выключатель представляет собой всего лишь дополнительную меру безопасности в целях предотвращения несчастных случаев при обращении с электрическим током. Обогреватель в связи со своей конструкцией может очень сильно разогреться, прежде чем сработает предохранительный выключатель. При этом возможна также деформация корпуса-корзинки.

Указания по технике безопасности:
1. Убедитесь, что рабочее напряжение, указанное на типовой табличке, соответствует сетевому напряжению.
2. Запрещается эксплуатировать прибор вне аквариума.
3. Следует установлено поддерживать минимальный уровень воды в соответствии с маркировкой на приборе (см. рис.).
4. **Внимание:** до начала работ по уходу за прибором или аквариумом следует отключить от сети все электроприборы в аквариуме.
5. Сетевой кабель настоящего прибора замене не подлежит. При повреждении кабеля прибор следует немедленно выбросить.
6. Прибор не может быть разобран или отремонтирован. При повреждении прибор следует выбросить.
7. Прибор является водонепроницаемым и допускает погружение в воду на глубину до 100 см.
8. Разрешается эксплуатация прибора только в закрытых помещениях.
9. Запрещается применение прибора в иных целях, чем указанные в настоящей инструкции по применению.
10. Под соответствующим надзором настоящим прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими и психическими способностями, с ограниченной сенсорикой, или при отсутствии у них соответствующего опыта и (или) знаний. Для этого им предварительно следует объяснить принцип действия прибора и указать на возможные опасности при его использовании. Настоящий прибор – не игрушка. Детям не следует чистить прибор или осуществлять его техническое обслуживание за исключением случаев, если они старше 8 лет и находятся под присмотром.
11. Если прибором не пользуются, а также перед любыми работами над нагревателем следует обязательно вытаскивать вилку из сети.
12. Не погружать вилку в воду.

Применение:
1. Собрать защитный пластмассовый корпус-сетку (рис. 1).
2. Вставить обогреватель в защитный пластмассовый корпус-сетку (см. рис. 1)
3. Установить желаемую температуру на регуляторе.
4. Опустить обогреватель в воду не выше линии «min. water level» (рис. 2) и прикрепить его к стеклянной стенке аквариума с помощью присосок. Для удобства эксплуатации рекомендуется прикреплять его вертикально, но возможна также и любая другая позиция под водой. Для прикрепления обогревателя следует выбрать место с хорошей циркуляцией воды, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла в аквариуме. Запрещается вставлять обогреватель в грунт. Подождать 10 – 15 минут, чтобы термостат мог приспособиться к окружающей температуре воды.
5. Подсоединить обогреватель к сети. Когда прибор начинает нагреваться, загорается контрольная лампочка. При необходимости нагревательный стержень в защитном пластмассовом корпусе-сетке можно повернуть так, чтобы было легко видно контрольную лампочку.
6. В течение первых 24 - 48 часов эксплуатации следует часто сравнивать установленную на регуляторе температуру с фактической температурой на аквариумном термометре. При наличии отклонений можно произвести корректуру следующим образом: при слишком низкой температуре установите регулятор на 1 – 2°C выше, а при слишком высокой – поверните его на 1 – 2°C ниже, после чего подождите примерно 12 часов, а затем проверьте, установилась ли желаемая температура.

ВНИМАНИЕ: максимальная температура, до которой можно нагреть воду в аквариуме обогревателем, зависит от объема воды и разницы с температурой окружающей среды! Поэтому асуществ выбора температуры, отмечанный на упаковке, служит только для ориентировки и не дает гарантии нагрева воды до любой, произвольно установленной температуры.

Чистка и уход за прибором:
Со временем в жесткой воде на обогревателе и защитном пластмассовом корпусе-сетке могут образоваться отложения известн, которые можно удалить с помощью JBL Clean A. При трудноудаляемых отложениях положить обогреватель и (или) защитный пластмассовый корпус-сетку в JBL Clean A на ночь, после чего промыть чистой водой и вновь установить в аквариуме.

Утилизация: настоящий прибор нельзя выбрасывать с обычным бытовым мусором. Соблюдайте местные правила по утилизации электроприборов.

Гарантия:
На данное изделие фирмы JBL предоставляется гарантия сроком на 4 года, считая со дня покупки. Гарантийным основанием является кассовый чек.
Гарантия распространяется на дефекты сборки и материала и не распространяется на разрушение стекла, повреждение сетевого кабеля, а также на повреждения вследствие внешнего влияния и неправильного обращения.
Иных притязаний на гарантийное обслуживание не имеется, в частности, компания не берет на себя ответственности за косвенный ущерб, наносимый настоящим прибором, если это допускает закон. В случаях, требующих предоставления гарантии, обращайтесь в свой специализированный зоомагазин.

(KOR) **JBL ProTemp** 프로 탬프 수조용 자동조절 안전히터

사용설명서

특징:
JBL 프로 탬프 수조용 자동조절 안전히터는 최신 기술로 제작되어 당수수조뿐만 아니라 해수수조에도 적당합니다. 석영 유리 주위로 플라스틱 안전용기가 있어 있어 관상어가 뜨거운 표면과 우연히 접촉해서 화상을 입는 것을 막아줍니다. 그 자체만으로도 아주 견고한 히터의 석영 안전유리는 부주의한 취급으로 파손되지 않도록 플라스틱 안전용기에 의해 추가적으로 보호됩니다. 히터에 내장된 안전차단기는 물공환 시 전원을 끊는 것을 잊었거나 히터가 물부 물 밖에 놓여 있을 때와 같이 과열현상이 있을 경우 전원공급을 차단합니다.