


**CZĘŚCI ZAMIENNE / SPARE PARTS / INHALTSVERZEICHNIS / PIECES DETACHÉES / ЗАПЧАСТИ**

	500	1000	1500	2000	PL	GB	DE	FR	RU
1.	-	-	-	-	Silnik PFN	ENGINE PFN	Motor PFN	Moteur PFN	Эл.двигатель PFN
2.	100853	110163	110163	110163	Podstawka PFN	STAND PFN	Pumpenuntersatz PFN	Pied PFN	Подставка PFN
3.	109731	109732	109732	109732	Regulator wydajności	ADJUSTING KNOB	Durchflußregler	Régulateur de débit	Регулятор эффективности
4.	109724	109725	109726	109727	Wirnik PFN	ROTOR PFN	Rotor PFN Satz	Rotor PFN	Ротор PFN
5.	-	112111	112111	112111	Oś komplet	SHAFT COMPLETE	Achse kompl.	Complète d'un essieu	Ось
6.	109728	109729	109730	109730	Kopułka	ROTOR CHAMBER	Flügelradkammer	Chambre du rotor	Роторная камера
7.	101103	101103	101103	101103	Rurka zasysająca L=61 uniwersalna	INTAKE STRAINER L=61 UNIVERSAL	Saugrohr L=61 universal	Tuyau d'aspiration	Всасывающая трубка
8.	101235	101336	101336	101336	Wkład gąbkowy PFN	SPONGE FOR PFN	Einlage PFN Schwamm	Cartouche filtrante en mousse	Пеновый фильтрующий патрон
9.	101359	-	-	-	Rurka rozpryskiwacza PFN	PIPE OF THE SPRINKLER	Düsenverlängerung PFN	Tube pulvérisant	Трубка распылителя
10.	101358	-	-	-	Rurka rozpryskiwacza PFN	PIPE OF THE SPRINKLER	Düsenverlängerung PFN	Tube pulvérisant	Трубка распылителя
11.	-	-	-	-	DISTRIBUTOR	DISTRIBUTOR	Verteiler	Réducteur du té télescope	Редуктор тройника телескопа
12.	-	-	101034	101034	Rurka teleskopowa PFN komplet	TELESCOPIC TUBE SET (PFN)	Teleskoprohr PFN kompl	Tube télescopique	Телескопическая трубка
13.	-	100366	-	-	Rurka łącząca (przedłużka)	Connecting pipe	Verbindungsrohr	Raccord	Трубка соединительная
14.	100022	101366	101366	101366	Końcówka rozpryskująca	Nozzle set	Brunnendüse	Pointe pulvérisante	Распылительная насадка