

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek s kvalitou značky Tecatlantis.

Všechny doplňky a součásti tohoto výrobku prošly pečlivou výrobou a kontrolami. Před instalací tohoto výrobku se, prosím, ujistěte, že v balení se nacházejí všechny součástky a jsou v bezchybném stavu.

Více informací naleznete na našich webových stránkách www.aquatlantis.com.

EASY LED CONTROL 2PLUS má dva výstupní kanály (OUT), které mohou:

Nezávisle propojit dva nebo více svítidel (pomocí rozbočovacího kabelu).

NEBO Připojit nezávislý barevný systém až do maximální hodnoty 2,5 A na kanál.

Příklady, může ovládat:

- 1 lampu se 2 barevnými obvody, každý systém až do 2,5 A.
 - 2 lampy, 1 na kanál, každá až do 2,5 A.
 - 3 lampy, 2 v jednom kanálu, až do 2,5 A* + 1 v kanálu, až do 2,5 A.
 - 4 lampy, 2 v jednom kanálu, až do 2,5 A*.
- * musí být použit rozbočovací kabel (kód 11146).

Ovladač **EASY LED 2 PLUS** má dva kanály, každý z nich má dva programy.

Připojte kabel lampy k výstupu (OUT) ovladače a potom do vstupu (IN) ovladače připojte kabel transformátoru.

POZOR! Intenzita proudu transformátoru musí odpovídat intenzitě proudu nutného pro lampy. Příklad: Pro 2 lampy, z nichž každá má 2,5 A, je nutno použít transformátor s proudem 5 A.

- Je nutno použít lithiovou, dobíjecí, LIR2032 baterii 3,6 V.

- Je-li řídicí spínač v provozu, baterie se nabíjí. Používání nenabíjecích baterií může způsobit vážné problémy jako únik kapaliny, požár nebo nebezpečí výbuchu.

- Nebudete-li řídicí spínač používat, vypnete jej ze zásuvky. Nevypnete-li jej, spínač bude dále v provozu, čímž se napětí v obvodu oproti normálnímu provozu zvýší.

Při dlouhodobě zvýšeném napětí může dojít k poškození některých součástek.

KONFIGURACE PROVOZU

A. Nastavení času

Na LCD obrazovce řídicího spínače se zobrazí čas jako na hodinkách.

Pro konfiguraci postupujte následovně:

- Zmáčknete tlačítko "MODE". Na obrazovce se zobrazí "SET TIME". Pomocí tlačítek "DOWN" a "UP" nastavte hodiny. Znovu zmáčknete tlačítko "MODE" a nastavte minuty.

V následujících etapách postupujte vždy stejně – po každém kroku zmáčknete tlačítko "MODE".

B. Konfigurace programu

Kanál 1

1. Na obrazovce se objeví "CH 1 ON 1". Nastavte hodinu zapnutí 1. Program kanál 1.
2. Na obrazovce se objeví "CH 1 OFF 1".

Nastavte hodinu vypnutí 1. Program kanál 1.

3. Na obrazovce se objeví "CH 1 ON 2".

Nastavte hodinu zapnutí 2. Program kanál 1.

4. Na obrazovce se objeví "CH 1 OFF 2".

Nastavte hodinu vypnutí 2. Program kanál 1.
Kanál 2

5. Na obrazovce se objeví "CH 2 ON 1".

Nastavte hodinu zapnutí 1. Program kanál 2.

6. Na obrazovce se objeví "CH 2 OFF 1".

Nastavte hodinu vypnutí 1. Program kanál 2.

7. Na obrazovce se objeví "CH 2 ON 2".

Nastavte hodinu zapnutí 2. Program kanál 2.

8. Na obrazovce se objeví "CH 2 OFF 2".

Nastavte hodinu vypnutí 2. Program kanál 2.

C. Regulace intenzity světla

- Displej zobrazuje „MODE“. K regulaci intenzity světla použijte tlačítka „DOWN“ a „UP“.

- Zmáčknete tlačítko "MODE". "SET END" oznamuje, že naprogramování bylo dokončeno.

V naplánovaný čas diody začnou postupně rozsvěcet, dokud nebude dosaženo intenzity označené na displeji.

Postup „rozednívání“ a „stmívání“ je nastavený automaticky v poměru k intenzitě světla až do limitu 1 hodiny, kdy dosáhne intenzita 100 %.

Poznámka: Změnou intenzity zdroje světla během doby „rozednívání“ a „stmívání“ můžete okamžitě spustit nové programování. Zařízení odpojte od zdroje napájení a opět jej zapněte. V případě přerušování napájení a bude-li baterie fungovat správně, bude zachováno nastavení ovladače. Po obnovení připojení se světlo znovu postupně zapne.

Likvidace

Při likvidaci výrobku se řiďte platnými zákony. Chraňte životní prostředí.

Záruka

Firma Tecatlantis garantuje kvalitu svých výrobků, součástí a dílů a poskytuje záruku dle platných právních norem. Záruka je platná po dobu 24 měsíců od data nákupu a pouze na výrobní závady výrobku, nevztahuje se tedy na poškození způsobená nesprávným používáním nebo nehodami. Vyskytne-li se závada, přichází v úvahu pouze oprava nebo výměna dotčených částí. Jsou vyloučeny žádosti o odškodnění za škody a újmy na jiném majetku a/nebo osobách. Používejte vždy výrobky značky Tecatlantis. V opačném případě dojde k okamžitému zrušení záruky. Náklady spojené s transportem závadného výrobku připadají zákazníkovi. V případě uplatnění záruky přiložte k výrobku správně vyplněný záruční doklad a potvrzení o koupi.