

DE

## **JBL ProScape Tool Bag**

Vielseitige Tasche für Ihre JBL ProScape Tools.

Inkl. praktischer Netztasche zur schnellen Trocknung für die Unterbringung von Reinigungstüchern und Schwämmen.

### **WICHTIG**

Lesen Sie die folgenden Hinweise vor Verwendung der Tasche aufmerksam durch und bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf. Bei Weitergabe der Tasche an jemand anderen, ist die Gebrauchsanweisung mitzugeben.

### **VERWENDUNGSZWECK**

Die Tasche ist für die Verwendung im Privathaushalt ausschließlich für die Nutzung der JBL ProScape Tools.

### **Aufstellen der Tasche**

1. Lösen Sie den kleinen Verschluss an der Vorderseite der Tasche.
2. Ziehen Sie den kleinen Verschluss **bis ganz zum Ende des Gurtes!**
3. Schlagen Sie die Vorderseite der Tasche auf die Rückseite um.
4. Mit dem kleinen Verschluss auf der Rückseite verbinden und Tasche aufstellen.

### **GEFAHR**

Auf sicheren Stand der Tasche ist zu achten.

Die Tasche nur auf ebenen, festen und rutschsicheren Untergrund stellen. Die Tools sind durch die oberen Schlaufen zu führen, die unteren Enden der Scheren und Pinzetten dabei vorsichtig in die Vortasche einzuführen. Bestücken Sie die Tasche durch die oberen Schlaufen gleichmäßig um ein Umfallen im aufgestellten Zustand zu vermeiden.

Die Tasche darf nur mit max. 10 JBL ProScape Tools bestückt werden, max. 1Kg.

Lassen Sie die Tasche mit den Tools nicht unbeaufsichtigt stehen oder liegen und halten diese von Kindern fern.

## **SICHERHEIT**

Überprüfen Sie die Gurte, Verschlüsse und Material von Zeit zu Zeit auf Verschleiß. Überprüfen Sie im aufgestellten Zustand die Tasche von Zeit zu Zeit auf deren Stabilität und Standsicherheit. Bei jeder Nutzung ist auf sicheren Halt zu achten.

## **ACHTUNG!**

Bei Beschädigung des Materials bzw. der Gurte und Verschlüsse darf die Tasche nicht mehr benutzt werden.

Bei Transport sind alle Tools nur in den oberen Schlaufen unterzubringen und die Tasche ist sicher zu verschließen, um ein versehentliches Herausfallen zu vermeiden.

## **PFLEGEHINWEISE**

Die Tasche kann mit kaltem Leitungswasser und einem sauberen Tuch gereinigt werden.

Verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel, Scheuermittel, harte Schwämme o.ä. .

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und sehr nahes, helles Licht (z. B. durch Halogenlampen) um einem Ausbleichen und Ermüden des Materials vorzubeugen.

Trocknen Sie Ihre **JBL ProScape Tools** und die Tasche sorgfältig bevor Sie diese lagern.

JBL GmbH & Co. KG  
Dieselstraße 3  
67141 Neuhofen, Deutschland

Art.Nr. 6155500 / Serien Nr. 1110474 / Chargen Nr. 71401524

UK

## **JBL ProScape Tool Bag**

Versatile bag for your JBL ProScape Tools.

Includes a useful mesh pocket for the storage and quick drying of cleaning cloths and sponges.

### **IMPORTANT**

Carefully read the following information before using the bag and keep these operation instructions afterwards. When passing on the bag to someone else, also hand over the instructions.

### **INTENDED USE**

In a private household the bag is solely for the use of the JBL ProScape Tools.

Setting up the bag

1. Open the small clip on the front of the bag.
2. Pull the small clip right to the end of the belt!
3. Flip the front of the bag to the back.
4. Connect it with the small clip on the back and stand the bag up.

### **DANGER**

Ensure a secure position of the bag.

Always place the bag on a level, firm and slip-resistant surface. Insert the tools through the loops. Please make sure that you insert the scissors and pincers with the tips downwards into the front pocket. Please pack the bag evenly through the upper loops, so that it does not tip over when set up.

The bag may be equipped with max. 10 JBL ProScape Tools and max. 1 kg.

Please don't leave the bag – standing or lying - with the tools unattended and keep it out of reach of children.

### **SECURITY**

Check the straps, clips and material for wear from time to time. Check the standing stability of the bag in its upright position from time to time. Ensure a secure position each time the bag is used.

### **WARNING!**

In case of damage to the material, the straps or the clips, the bag may no longer be used.

During transportation all tools are to be secured in the upper loops only and the bag must be safely closed to prevent the tools from falling out accidentally.

### **MAINTENANCE INSTRUCTIONS**

The bag can be cleaned with cold tap water and a clean cloth.

Never use aggressive chemical cleaning agents, scouring agents, abrasive sponges or the like.

Avoid direct sunlight and very close bright light (e.g. halogen lamps) to prevent bleaching and material fatigue.

Carefully dry your JBL ProScape Tools and the bag before you store them.

JBL GmbH & Co. KG  
Dieselstraße 3  
67141 Neuhofen, Deutschland

Art.No. 6155500 / Serial No. 1110474 / Batch No. 71401524

FR

## **JBL ProScape Tool Bag**

Sac multi-usages pour vos outils ProScape.

Incluant une pochette en filet permettant le séchage rapide de vos chiffons de nettoyage ou de vos éponges.

### **IMPORTANT**

Lisez attentivement les indications ci-dessous avant d'utiliser le sac et conservez soigneusement ces instructions d'emploi. Si vous donnez le sac à une autre personne, joignez-y ces instructions.

### **UTILISATION**

Ce sac est destiné exclusivement à une utilisation privée pour les outils ProScape.

Montage et installation du sac

1. Détachez la petite fermeture sur la face avant du sac.
2. Tirez la petite fermeture jusqu'à l'extrémité de la sangle.
3. Retournez la face avant du sac sur la face arrière.
4. Reliez-là avec la petite fermeture sur la face arrière et posez le sac.

### **RISQUES**

Veillez à la stabilité du sac.

Le sac doit être posé exclusivement sur un support plat, dur et non glissant. Faites passer les outils par les boucles du haut, en veillant à introduire avec précaution les pointes des ciseaux et des pinces dans la poche avant. Disposez régulièrement les outils dans les boucles du haut pour éviter que le sac ne bascule lorsqu'il est posé.

Ne pas mettre plus de 10 outils ProScape (charge max. 1kg) dans le sac.

Ne laissez pas le sac sans surveillance, en position horizontale ou verticale, et ne le laissez pas à portée des enfants.

### **SECURITE**

Contrôlez de temps en temps l'usure des sangles, des fermetures et du matériau. Vérifiez régulièrement la bonne tenue et la stabilité du sac. Lors de chaque utilisation, il convient de vérifier la qualité du support.

### **ATTENTION !**

Ne pas utiliser le sac si les fermetures, les sangles ou le matériau sont endommagés.

Lors du transport, tous les outils doivent être fixés dans les boucles supérieures et le sac doit être fermé de manière sûre afin d'éviter une chute accidentelle des outils.

## **ENTRETIEN**

Le sac peut être nettoyé à l'eau froide avec un chiffon propre.

Ne pas utiliser de détergents chimiques agressifs, de produits récurants, d'éponges dures, etc. pour le nettoyage.

Évitez l'ensoleillement direct ou la proximité d'une source de lumière claire très proche (par exemple halogène) afin d'éviter une décoloration et une fatigue du matériau du sac.

Séchez soigneusement les outils JBL ProScape ainsi que le sac avant de les ranger.

JBL GmbH & Co. KG  
Dieselstr. 3  
67141 Neuhofen  
Germany

N° d'article 6155500 / n° de série 1110474 / n° de lot 71401524