

Návod k použití – AIRLIGHTS

Vážený zákazníku,

Jsme rádi, že jste si vybral náš výrobek. Seznamte se, laskavě, podrobně s návodem k použití.

Vzduchování AIRLIGHTS je vhodné pro všechny sladkovodní akvária pro provzdušnění vody pro podsvícení tohoto efektu, jako dekorace do vodní nádrže. Zařízení obsahuje tři sety barevných clon k ledkovému osvětlení. Zařízení také lze používat jako noční osvětlení do akvária. Lze jej používat samostatně, nebo jako podsvícení kamenů a jiných dekorativních elementů. Zařízení pracuje v kombinaci s jakýmkoliv kompresorem, např. AQUAEL OXYBOOST.

Podmínky bezpečného provozu

Zařízení je vyrobeno v souladu s normami Evropské unie.

1. zařízení je možné používat pouze v uzavřených nádobách v souladu s jeho účelem
2. pro zařízení je potřeba dodržet podmínky definované pro hodnoty elektrického proudu
3. nelze používat poškozené zařízení, nebo zařízení s poškozeným kabelem; stav kabelu je nutné kontrolovat před každým použitím; je zakázáno opravovat kabel, vyměňovat ho, nebo jeho části; při poškození kabelu je nutné vyměnit celé zařízení
4. maximální hloubka potopení zařízení je uvedena v technické charakteristice
5. před potopením rukou do akvária je nutné odpojit od elektrické energie všechna zařízení nacházející se ve vodě
6. zařízení nesmí používat děti a osoby se sníženými fyzickými, psychickými, nebo zrakovými a sluchovými schopnostmi; dále jej nesmí používat osoby, které nemají dřívější zkušenosti s podobnými zařízeními a ty osoby, které si nepřčetly návod k použití; hlídejte děti, aby si se zařízením nehrály
7. POZOR! Síťový kabel musí být připojen k el. síti pouze tak, jak je nakresleno na obr. 3 – aby kabel volně visel pod místem připojení k síti (do zásuvky); toto zapojení zabrání vtoku vody do zásuvky

Montáž a používání

Před vložením do akvária zařízení sestavte dle obr. 2. Pomocí přísavek zaříďte zařízení ke dnu akvária. Hadičku připojte k libovolnému vzduchovacímu přístroji, např. AQUAEL OXYBOOST. Pozor! Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby se vzduchovací motorek nacházel vždy nad úrovní vody v akváriu, nebo musí být na hadičce vedoucí k vzduchovacímu motoru zpětná klapka, která zabrání vytečení vody při výpadku el.proudu. Hloubka, ve které zařízení může pracovat závisí na výkonu vzduchovacího motoru, čím hlouběji chcete umístit AIRLIGHT, tím výkonnější musíte připojit vzduchovací motorek. Při použití barevných filtrů (nacházejí se v balení) můžeme dosáhnout různých barevných efektů, bez jejich použití zařízení svítí bíle.

AIRLIGHTS nepotřebuje žádné udržování, kromě čištění vzduchovacího kamene, který promýváme pod silným proudem teplé vody.

Demontáž a likvidace

Zařízení nelze likvidovat do smíšeného odpadu. Třídění a sběr takovýchto surovin chrání naše životní prostředí. Zákazník nese odpovědnost za likvidaci zařízení do specializovaného místa

sběru, kde zařízení přijmou bezplatně. Informace o takových místech lze získat v místě prodeje, nebo v servisním místě výrobce.

Záruční podmínky

Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců, počítáno od datumu prodeje. Záruka se vztahuje na vady vzniklé vinou výrobce, tj. na vady materiálu nebo vady při montáži. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé nesprávným používáním nebo používání v nesouladu s účelem, pro který je zařízení vyrobeno.

Pozor! Přidání jakékoliv části do zařízení, nebo jeho rozmontování je důvodem ztráty záruky na celé zařízení!

Pokud zařízení pracuje špatně, je důležité je neodkladně poslat na adresu výrobce, nebo distributora. Podmínkou přijetí zařízení do reklamace je soulad data výroby a data prodeje.

Následující podmínky pro reklamaci nemění práva zákazníka plynoucí z

Záruka je ohraničena ... nebo výměnou zařízení. Záruka se nevztahuje na ztrátu nebo zničení jakýchkoliv částí zařízení.

Výrobce:

AQUAEL Janusz Jankiewicz Spółka z o.o., PL, 02-849 Warszawa, ul. Krasnowolska 50,
www.aquael.com, e-mail: service@aquael.com

Distributor pro ČR:

BEATIN AQUA s.r.o., ČR, 322 00 Plzeň-Křimice, Zámecké náměstí 50, Tel: +420 377 822 037, +420 777 711 867, www.beatinaqua.cz, e-mail: aqua@beatin.cz