



Automatické akvarijní krmítko  
Resun  
odpovídá platným EU normám.



## AUTOMATICKÉ AKVARIJNÍ KRMÍTKO AF - 2005D



### ZÁRUČNÍ LIST

Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou, nehadou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení tohoto řádně vyplněného záručního listu. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným nebo neodborným zacházením či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou než pověřeným mechanikem. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou.

záruka 24 měsíců na bezporuchový provoz ode dne prodeje vyjma v součásti s kratší dobou použitelnosti

Výhradní dovozce:

**TOMMI CZ s.r.o.**

Za Nádražím 2569, 397 01 Písek

tel./fax.: 382 211721, [www.unistar.cz](http://www.unistar.cz)

Společnost TOMMI je zapojena do systému likvidace odpadů se společnostmi ASEKOL, EKOLAMP, EKO-KOM.

Toto krmítko je určeno pro automatické dávkování krmiva pro akvarijní ryby. Dávkovat lze jak vločkové, tak i krmivo granulované. Dávkování krmení lze nastavit během jednoho dne po 4 intervalech s dvojitou krmnou dávkou. Krmítko je také vybaveno tlačítkem „manuální dávkování“ (piktogram rybičky), které slouží:

- ke kontrole zda je krmítko funkční
  - ke kontrole a odměření krmné dávky
- Součástí balení je oboustranně lepicí suchý zip.

#### Návod k použití:

- před naplněním krmítka nastavte klapku dávkovače na minimum, aby jste zabránili vypadávaní krmení z krmítka.
  - odstraňte transparentní zásobník na přední části krmítka a naplňte ho krmivem
  - otevřete kryt na umístění baterií na zadní straně krmítka a vložte dvě alkalické baterie (tužkové baterie 1,5V)
- Pokud se na displeji zobrazí symbol „LO“ je nutné baterie co nejdříve vyměnit.

#### Poradí je schématicky znázorněno uvnitř

- krmítko umístěte na hranu akvária a zajistěte aretačním šroubem podle tloušťky skla tak, aby krmítko pevně drželo. Nebo odejměte držák (viz obrázek) a na plochu která vzniklá nalepte jednu část suchého zipu a na sklo nalepte část druhou.

#### Nastavení krmné dávky:

##### a) při nastavení klapky na maximální hodnotu:

- krmítko lze naplnit 40g krmivem do velikosti I ( 1,5mm), přičemž dávkování bude probíhat po 8g krmení a to v 5 dávkách.
- Poté je nutné krmítko opět naplnit.
- krmítko lze naplnit 28g krmivem do velikosti II ( 4,5mm), přičemž dávkování bude probíhat po 1g krmení a to ve 28 dávkách.
- Poté je třeba krmítko opět naplnit.

##### b) při nastavení klapky do střední pozice:

- krmítko lze naplnit pouze krmivem do velikosti I ( 1,5mm), přičemž dávkování bude probíhat po 5g krmení a to v 8 dávkách.

#### Programování:

##### Nastavení času

- stisknutím tlačítka „SET“ se na displeji zobrazí nápis „00:00“, následně pomocí tlačítka „ADJUST“ nastavíte aktuální čas udaný v hodinách
- stisknutím tlačítka „MODE“ se na displeji zobrazí nápis „00:00“, následně pomocí tlačítka „ADJUST“ nastavíte aktuální čas udaný v minutách
- závěrečným stisknutím tlačítka „SET“ uložíte aktuální nastavení času

##### Nastavení krmné dávky

- stisknutím tlačítka „MODE“ se na displeji zobrazí symbol „00:00“
- stisknutím tlačítka „SET“ se na displeji zobrazí nápis „00:00“
- pomocí tlačítka „ADJUST“ nastavíte požadovaný interval krmné dávky
- stisknutím tlačítka „MODE“ se na displeji zobrazí číslice „1“
- pro nastavení krmné dávky stiskněte jednou tlačítko „ADJUST“, následně se na displeji zobrazí symbol „↓“ společně s číslicí „1“
- pro nastavení dvojitě krmné dávky, která následuje po minutovém intervalu, stiskněte dvakrát tlačítko „ADJUST“, následně se na displeji zobrazí symbol „↓ ↓“ společně s číslicí „1“
- závěrečným stisknutím tlačítka „SET“ uložíte aktuální nastavení krmné dávky
- při nastavení dalších intervalů použijte stejný postup
- pokud 4x stisknete tlačítko „MODE“ postupně se zobrazí všechny nastavené intervaly krmných dávek až po aktuální čas
- je možno nastavit celkem 4 intervaly krmných dávek během jednoho dne

##### Zrušení nastavení

- stisknutím tlačítka „MODE“ zjistíte nastavené programy, následně stiskněte tlačítko „SET“ pro zvolení daného programu, který chcete zrušit
- stiskněte 2x tlačítko „MODE“ pro zobrazení čísla programu
- stisknutím tlačítka „ADJUST“ vymažete symbol na displeji
- závěrečným stisknutím tlačítka „SET“ uložíte aktuální změny
- při zrušení jiných nastavených programů stiskněte tlačítko „MODE“ a použijte stejný postup

