

Resun

Čerpadla řady KING - fontány

King 1F King 1AF
King 2F King 3F
King 4F King 5F
King 6F



- velká výkonnost
- keramická osa motoru
- pro sladkovodní i mořskou vodu
- pro kapaliny do 35 °C
- tichý chod
- jednoduchá údržba
- velká variabilita použití
- pro použití uvnitř i vně vodního sloupce, King 3, 4, 5, 6 obsahuje konektory na připojení hadice na vstupu
- motor z kovu potažený plastem

Typ	Výkon	Průtok	H-max	Rozměr
King 1F	5W	380l/hod	0.9m	78x42x55mm
King 1AF	10W	700l/hod	1.20m	143x54x75mm
King 2F	20W	1000l/hod	1.95m	160x65x90mm
King 3F	35W	2400l/hod	2.4m	185x80x110mm

Typ	Výkon	Průtok	H-max	Rozměr
King 4F	90W	4800l/hod	4.5m	230x102x160mm
King 5F	130W	6000l/hod	4.0m	238x130x176mm
King 6F	230W	8500l/hod	5.5m	270x148x178mm

Uvedení do provozu:

Čerpadlo můžeme instalovat ve vodorovné, nebo svislé poloze. Na výtlak čerpadla je možné napojit běžně dostupné příslušenství. Pomocí závitové přípojky s převlečnou matkou (součást vybavení) lze připojit i hadice. Druhou přípojkou lze hadice upevnit na sání čerpadla (viz obrázek). V případě, kdy je pro upevnění čerpadla dostatečně velká plocha, může se použít držák s přísavkami.

Údržba:

Pro dlouhodobou spokojenost se zakoupeným čerpadlem doporučujeme jeho pravidelnou údržbu. Pokud jste čerpadlo instalovali v akváriu nepoužívejte k údržbě mýdla ani jiné chemikálie. Každé 2 až 3 měsíce odstraníme přední část krytu a opatrně vyjmeme rotor. Jednotlivé části vyčistíme teplou vodou, v případě existence vápenatých usazenin je odstraníme. Složíme v opačném pořadí.

Zásady bezpečného provozu:

Vodní čerpadlo používejte k účelu, pro který je určeno. Čerpadlo nikdy nesmí pracovat na sucho.

POZOR!!! Před ponořením rukou do vody odpojte všechny spotřebiče v nádrži od sítě.

Pokud je čerpadlo zapojeno do sítě, nesmí být umístěno v dosahu dětí.

POZOR!!! Elektrická část tohoto výrobku včetně přívodní šňůry nemůže být opravena. Při jakékoli poruše musí být výrobek vyřazen z provozu. Neinstalovat, je-li čerpadlo, resp. přívodní kabel poškozený.





Záruční list:

Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců ode dne prodeje vyjma součástí s kratší dobou použitelnosti - rotor čerpadla. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení tohoto řádně vyplněného záručního listu. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným, nebo neodborným zacházením, či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou, než pověřeným mechanikem. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou.

Mnohoúčelová vodní čerpadla RESUN odpovídají platným UE normám.

Tabulka příslušenství:

King 1F:	V1-3/8"	R1-3/8"		
King 1AF:	V1-1/2"	R2-1/2"		
King 2F:	V1-1/2"	R2-1/2"		
King 3F:	V3-1/2"	V4-1/2"	R3-1/2"	
King 4F:	V3-3/4"	V4-3/4"	R3-3/4"	F3-3/4"
King 5F:	V3-3/4"	V4-3/4"	R3-3/4"	F3-3/4"
King 6F:	V3-3/4"			



Výhradní dovozce:

TOMMI CZ s.r.o.

Za Nádražím 2569, 397 01 Písek

tel./fax.: 382 211721, www.unistar.cz

Společnost TOMMI je zapojena do systému likvidace odpadů se společnostmi ASEKOL, EKOLAMP, EKO-KOM.