

**CZ**

## **Návod k použití Lucky Reptile Thermometer-Hygrometer Deluxe PRO**

Teplota a vlhkost jsou kritickými faktory při chovu terarijních zvířat. Je proto zapotřebí tyto dva faktory neustále monitorovat. Pro mnoho druhů je také nutné vytvořit různé klimatické zóny uvnitř terárií, tj. chladné i teplé místa (chladné většinou pro ukrytí na noc, lokální teplé pak pro vyhřívání).

Teploměr a vlhkoměr Lucky Reptile Deluxe PRO nám pomáhá vlhkost a teplotu monitorovat, je proto daleko snazší udržení požadovaných hodnot vzhledem k nárokům zvířat.

Přístroj je vybaven kombinovaným externím (kombo) senzorem pro snímání aktuální teploty a vlhkosti a také přídatným externím senzorem pro snímání teploty. To nám umožňuje měřit celkovou teplotu a vlhkost v teráriu, plus lokální teplotu např. pod zdrojem tepla nebo světla. Samotné zařízení je přitom umístěno vně terária pro snadnou kontrolu (dovnitř terárií umisťujeme pouze externí senzory).

Navíc je přístroj vybaven paměťovou funkcí, ukládá tedy nejnižší a nejvyšší naměřenou vlhkost a teplotu z obou externích senzorů. Toto je další výhodou, protože můžeme snadno monitorovat např. noční pokles teploty apod.

### **Návod k použití:**

- teplota naměřená druhým externím senzorem (OUT) se zobrazuje na horní části displeje. Teplota naměřená na kombo senzoru je označena písmeny IN a naměřená vlhkost se zobrazuje na spodní části displeje.
- stisknutím tlačítek MIN/MAX můžete libovolně přepínat mezi zobrazením aktuální, nejnižší a nejvyšší naměřené teploty a vlhkosti. Displej vždy zobrazí označení MIN nebo MAX pro daný údaj. Opětovným stiskem tlačítka se znovu zobrazí aktuální teplota a vlhkost.
- uložené hodnoty mohou být vymazány stiskem tlačítka RESET. Přístroj po stisku tohoto tlačítka zaznamená a uloží nově naměřené hodnoty.
- na zadní straně přístroje můžete přepínat mezi zobrazením teploty ve stupních Celsia nebo Fahrenheita
- pro výměnu baterie nejprve sejměte ochranný kryt na zadní straně přístroje a vyjměte starou baterii. Ujistěte se, že kladný (+) pól nové baterie je umístěn směrem vzhůru. Zařízení používá jednu baterii LR44 1,5 V.
- Pozor!

### **Technická data:**

Měřené teplotní rozmezí (kombo senzor):	-30°C až +50°C
Měřené teplotní rozmezí (externí senzor):	-50°C až +70 °C
Rozlišení:	0,1°C, 1%
Měřené rozmezí vzdušné vlhkosti:	20% až 99%
Vzorkovací frekvence:	10 sec
Baterie:	1x LR44 1,5 V

### **Důležité upozornění:**

- Nestříkejte vodu přímo na hlavní přístroj, zařízení se tímto může poškodit!
- Druhý externí senzor může sloužit pro měření teploty vody (může být ponořen pod hladinu), kombo senzor naopak nesmí být ponořen pod vodu!