



Vodní čerpadla  
RESUN odpovídají platným  
EU normám.



8/05

## ZÁRUČNÍ LIST

Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou, nehodou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení tohoto rádně vyplňeného záručního listu. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným nebo neodborným zacházením či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou než pověřeným mechanikem. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytnutí kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou.

Datum prodeje:

Adresa zákazníka:

Razítka prodejce:

**záruka 24 měsíců na bezporuchový provoz ode dne prodeje vyjma v součásti s kratší dobou použitelnosti**



## ZÁRUČNÍ LIST

### Komorový biologický filtr BF - 100 BF - 200

**Dokonalý 3-fázový biologický filtr pro sladkovodní i mořská akvária do objemu 100l a 200l**

**Obsahuje:**

- filtrační náplně aktivní uhlí (3), keramické kroužky (4), biomolitan (2)
- BF - 100 má pohonnou jednotku SP 800 - čerpadlo s průtokem 250l/hod (1)
- BF - 200 má pohonnou jednotku SP 980 - čerpadlo s průtokem 550l/hod (1)
- pevné pryžové přísavky pro bezpečné umístění filtru
- zařízení pro instalaci topítka (5) a krytku topítka (6) (topítko není součástí výrobku)

**Výhradní dovozce:**

**TOMMI CZ s.r.o.**

**Za Nádražím 2569, 397 01 Písek  
tel./fax.: 382 211721, www.unistar.cz**

Společnost TOMMI je zapojena do systému likvidace odpadů se společnostmi ASEKOL, EKOLAMP, EKO-KOM.

### Uvedení do provozu:

Opatřete zadní stranu nádoby filtru přísavkami.

Na přední straně filtru vidíte označení minimální a maximální hladiny vody. V tomto duchu umístěte filtr do akvária a přitlačením na přísavky pevně upevněte na sklo.

Do sektoru 1/ filtru umístěte topítko. Pokud je topítko delší než nádoba filtru, odstraňte záslepku na dně a část topítka přesahující filtr zabezpečte ochrannou krytkou. Krytka má závit a otočením proti směru hodinových ručiček ji upevněte.

Do sektoru 3/ vložte čerpadlo a spojte jej plastovou trubicí s výstupem čerpadla.

Filtrační náplně naskládejte do filtru přesně v pořadí, jaké vidíte na obalu tzn. ode dna keramické kroužky, aktivní uhlí, biomolitan.

Filtr zakryjte a zapojte do sítě. Zkontrolujte správnou činnost filtru.

### Údržba:

Pro dlouhodobou spokojenosť se zakoupeným filtrem

doporučujeme pravidelnou údržbu především čerpadla. Pro čištění filtru nepoužívejte žádná mýdla ani jiné detergenty, jejichž zbytky mohou ohrozit život v akváriu.

**Čištění čerpadla:** sejměte komoru rotoru, vyjměte rotor a jednotlivé části čerpadla vyčistěte teplovou vodou popř. pomocí kartáčku. Složte v opačném pořadí. Nádobu filtru a jednotlivé filtrační složky taktéž čistěte pouze vlažnou vodou, keramické kroužky a biomolitan je nejlepší propláchnout vodou z akvária, nezníčí se tím kultura nitrifikačních bakterií v nich usazená.

**Doporučená výměna filtračních medií:** biomolitan min. 1x ročně, aktivní uhlí po cca 3 měsících, keramické kroužky není třeba měnit, pouze pravidelně čistit.

**Zásady, které je nutno dodržovat pro bezpečný provoz vodního čerpadla:**

- vodní čerpadlo používejte pouze k účelu, pro který je určeno.
- čerpadlo nesmí nikdy pracovat na sucho.
- POZOR! Před ponovením rukou do vody odpojte všechny spotřebiče v akváriu od sítě.
- Prívod k zásuvce musí být veden tak, aby při náhodné manipulaci po něm nemohla stéci voda do zásuvky (např. dostatečně prověšená síťová šnůra při níže položené zásuvce než je hladina - nejnižší bod průhybu musí být výrazně níže než zásuvka).
- Pokud je čerpadlo připojeno do sítě, nesmí být umístěno v dosahu dětí.
- POZOR! Elektrická část tohoto výrobku nemůže být opravena. Při jakékoli poruše musí být výrobek vyřazen z provozu.

HLADINA VODY

ODKAPÁVACÍ  
SMYČKA